

Martinshorn
mit Intervallschalter



5041

1. Stromversorgung

Der Baustein kann mit 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden (Modellbahntransformator). Die Spannungsquelle muss gegen Kurzschlüsse gesichert sein. Verwenden Sie nur zugelassene und nach VDE/EN gefertigte Modellbahntransformatoren! Der Betrieb ist nur in trockenen Räumen erlaubt.

2. Anschluss

Schließen Sie die Stromversorgung und den Schallgeber (Lautsprecher) entsprechend der Bedruckung des Bausteines an die jeweiligen Buchsen an.

! Der Schallgeber (Lautsprecher) darf nur an den entsprechenden Ausgang angeschlossen werden, niemals direkt an eine Stromversorgung!

Verwenden Sie nur den beiliegenden Lautsprecher.

3. Funktion

Die Pausen zwischen den Intervallen können Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers (Öffnung „Pausenzeit“ im Baustein) einstellen.

Die automatische Intervallfunktion kann durch Verbinden der beiden Buchsen „Brücke Pause“ (Drahtbrücke oder Schalter) aus- bzw. eingeschaltet werden.

4. Garantiebestimmungen

Jeder Baustein wird vor seiner Auslieferung auf vollständige Funktion überprüft. Der Garantiezeitraum beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum des Bausteins. Tritt in dieser Zeit ein Fehler auf, wird Ihnen der Baustein nach Überprüfung durch **viessmann** kostenlos instand gesetzt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Beschädigungen des Bausteins, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, u. ä. verursacht werden.

Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Feuchtigkeitseinwirkung u. a. ist ausgeschlossen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!

This product is not a toy. Not suitable for children under 14 years! Keep these instructions!

Ce produit n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans ! Conservez ce mode d'emploi !

Dit produkt is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!

Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!

Esto no es un juguete. No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

Viessmann
Modellspielwaren GmbH
Am Bahnhof 1
D – 35116 Hatzfeld
www.viessmann-modell.de

7/2004
Stand 02
Sach-Nr. 98303
Made in Europe

