



Art. 69531/90138

EST LOK SOUND 5



## Tasti funzione per i suoni / Sound keys

Key	Funzione / Function	Sound slots	Volume CV	Valori volume
F0	Luci anteriori/posteriori / Front/rear lights (directional)			
F1	Suono on/off / Sound on/off	1, 20	259, 411	25, 128
F2	Fischio 1 / Long whistle #1	3	275	128
F3	Fischio 2 / Long whistle #2	4	283	128
F4	Ventola / Fan	5	291	128
F5	Compressore / Compressor	6	299	50
F6	Tempo di Accelerazione / Frenatura / Velocità di smistamento Acceleration/brake time, shunting mode/shunting speed			
F7	Sidrio ruote / Curve squeal	15	371	65
F8	Luce posteriore destra / Right bottom light			
F9	Scarico aria compressa / Compressed air let off	9	323	128
F10	Fischio capostazione / Conductor signal	10	331	50
F11	Aggancio / Coupler clank	8	315	70
F12	Scarico sabbia / Sanding	11	339	20
F13	Rilascio freni / Brake release	13	335	60
F14	Messaggio radio n.1 / Radio message #1	7	307	128
F15	Fischio corto / Short whistle	16	379	128
F16	Contattore / Contactor	21	419	128
F17	Rumore scambio / Rail clank	17	387	55
F18	Messaggio radio n.2 / Radio message #2	14	363	128
F19	Annuncio di stazione / Station announcement	18	395	128
F20	Messaggio radio n.3 / Radio message #3	19	403	128
F21	Messaggio radio n.4 / Radio message #4	22	427	128
F22	Messaggio radio n.5 / Radio message #5	23	435	128
F23	Messaggio radio n.6 / Radio message #6	24	443	128
F24	Volume / Sound fader			
F25	Disabilita stridio freni / Disable brake squeal sound			
F26	Not in use			
F27	Not in use			
F28	Not in use			
F29	Not in use			
F30	Not in use			
F31	Not in use			