# BETRIEBSANLEITUNG

KNE

CAN-2

ZIMO BASISGER

STANDBY

ZIMO BASISGERÄT MX10EC

STOPP

SYS OFF

AUSGABEN 2013 03 15

**BASISGERÄT MX10** Die Digitalzentrale

XNET

ZIMO CAN

**BASISGERÄT MX10EC** Die Economy-Digitalzentrale

### **INHALTSVERZEICHNIS**

Kapi	itel	Seite
1.	Die Erstinbetriebnahme eines ZIMO Startsets	8
2.	Spannungsversorgung und Technische Daten	9
З.	Typische Systemanordnungen	10
4.	Die "Anschluss- und Verteilerplatine" MX10AVP	20
5.	Gleisanschlüsse, Programmiergleis, ABA in/out's	23
6.	Schienensignal, Rückmeldungen, Datenbank	25
7.	MX10 Update, Daten einspielen und Sichern	26
8.	Anwendung und Bedienungselemente	27
9.	Roco "Z21 App" und WLAN-Multimaus	42
10.	Das Stellwerksprogramm "ESTWGJ" am MX10	43
11.	USB- Verbindung zum Computer	45
Anh	ang: EMV Prüfbericht / TÜV Österreich	46
Anhang: Konformitätserklärung und Gewährleistung		

#### ÄNDERUNGSPROTOKOLLIERUNG dieser Betriebsanleitung

#### Bis 2018 12 18: keine Aufzeichnungen

- 2019 05 25: Einbau des MX10EC in die Betriebsanleitung und diverse Korrekturen: Seiten 1,2,3 – MX10EC, Neu-Gestaltung (bisher nur Seite 1) Seite 6,7 – MX10EC Vorder- und Rückbilder Seite 8 – Text und Bilder Seite 9 – Ergänzung der techn. Daten Seite 10 – Einschub "MX10 oder MX10EC", neuer Text Seite 15 – Hinweis auf Typen der Massoth Funk-Empfänger Seite 33 – Menü-Punkt "Bus Config+Monitor" Seiten 16 ... 18 – Seitenumbrüche Seite 19 – MX10EC Programmiergleis, Ergänz MX10EC Nothalt Seite 23 – MX10EC Abschnitt über Normalbildschirm ergänzt
- 2019 09 01: Anlass: Lieferbeginn des "Starsets mit der Maus", MX10 oder MX10EC mit Roco WLAN-Multimaus Seiten 9, 10 eingeschoben
- 2019 11 06 Seite 10: Kurze Anleitung für WLAN-Maus Seite 12: Zusätzliche Erklärungen und Weglassungen

Diese **Betriebsanleitung** enthält Sequenzen, die sich auf noch nicht vollständig realisierte Features beziehen. Die endgültige Implementierung könnte von diesen Darstellungen und den abgebildeten Displaybilder abweichen.

### Hinweise zu Software-Versionen und Betriebsanleitung

#### SOFTWARE und SOFTWARE-UPDATES:

Informationen zur **aktuellen Software-Version** finden Sie auf der ZIMO Website <u>www.zimo.at</u>, **unter "Update & Sound"** ("Update - System"). Der Download steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.

#### Allgemeine Hinweise:

- ZIMO Geräte sollen nicht an feuchten oder übermäßig warmen Standorten aufgestellt werden. Während des Betriebs darf die Luftzufuhr nicht eingeschränkt werden (etwa durch Abdecken).
- Kabelverbindungen sollen nicht gequetscht werden oder unter Zug gesetzt werden. Der feste Sitz aller Steckverbindungen ist Voraussetzung für eine einwandfreie Strom- bzw. Datenübertragung.
- Die Geräte sollen nicht unbeaufsichtigt unter Spannung stehen, d.h. das Netzgerät oder die Netzgeräte, von dem oder von denen aus die Systemkomponenten versorgt werden, sollen vom Stromnetz getrennt werden, zweckmäßigerweise durch eine vorgelagerte schaltbare Steckdosenleiste oder durch Ziehen des Netzsteckers.
- Kinder unter 8 Jahren sollen die Geräte nur in Begleitung eines Erwachsenen bedienen.
- Unsachgemäße Benutzung oder Öffnung der Geräte ohne Absprache können zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen.









FAHR

#### Die Erstinbetriebnahme eines ZIMO Startsets CAN-Bus (6-polig) Die *Lieferung* des ZIMO Systems erfolgt meist in Form eines Startsets. 6-poliges Fahrpultkabel an "ZIMO CAN" Buchse auf MX10 Rückseite Davon gibt es mehrere Varianten, ie ODER auf Vorderseite nach unterschiedlichen Typen der Basisgeräte und Fahrpulte, also: Basisgerät MX10 Fahrpult MX32 oder 00 **1 Basisgerät** MX10 oder als Digital-Zentrale MX32FU am Kabel MX10EC (Economy) m Rild Rückseite 1 Netzgerät NG300 (320 VA) oder NG600 (600 VA) MX32 oder 1 Fahrpult MX32FU (Funk) sowie diverse Stecker, CAN-Kabel, AX10 Netzkabel (landesabhängig ev. zur Schiene 2 (auch als SERV PROG Prog Adapter oder Ersatz notwendig). Am beliebtesten ist das Startset Netzgerät, Ausgang potentialfrei ! zur Schiene 1 STARTFU oder CAN-Bus (6-polia) = MX10 + MX32FU + NG300 6-poliges Fahrpultkabel (320 VA) an "ZIMO CAN" Buchse uf MX10EC Rückseite (HINWEIS: 320 VA erst ab 2019, früher 240 VA) Die Inbetriebnahme: Zunächst werden die notwendigen Basisgerät MX10EC Fahrpult MX32 oder als Digital-Zentrale Verbindungen und Anschlüsse MX32FU am Kabel im Bild Rückseite mit Hilfe des vorhandenen Materials hergestellt: \* Das Fahrpult (eine seiner zwei Buchsen) über das CAN-Bus-Kabel → MX10 (ZIMO CAN auf Vorderoder Rückseite) bzw. mit MX10EC mit (ZIMO CAN nur auf Rückseite). MX10FC ACHTUNG: es liegen zwei ähnliche Kabel bei; das richtige ist jenes, das zur Schiene (auch als SERV PROG Programmier und Update-Gleis) Netzgerät, Ausgang potentialfrei ! beidseitig mit identischen Steckern (OHNE färbigen Schlauch) ausgestattet ist. \* Die Gleisanlage über selbst herzustellendes Kabel (unter Verwendung der beiliegenden Doppelschraubklemmenstecker -> Doppelklemme "Schiene 1" oder "Schiene 2" des MX10 bzw. Doppelklemme "Schiene" des MX10EC. "Schiene 2" (MX10) bzw. "Schiene" (MX10EC) ist bei Bedarf (vom Fahrpult aus) auf Programmiergleis-Funktion im "SERVICE MODE" umschaltbar. HINWEIS: Moderne Decoder brauchen eigentlich kein Programmiergleis mehr.

- ★ Das Netzgerät über angeschlossenes Kabel (großer Doppelschraubklemmenstecker am Ende)
   → Versorgungbuchse "DC in" des MX10 bzw. MX10EC.
- Die Versorgung ist nur bei **korrekter Polarität** an "DC in" gegeben (aber KEINE Gefahr der Zerstörung bei Verpolung). Schließlich: **Netzgerät** über mitgeliefertes "**Kaltgerätekabel**" mit dem Stromnetz (110 . 250 V).

- ★ Das Basisgerät MX10 bzw. MX10EC fährt hoch, sobald Spannung auf "DC in" anliegt. Die Startphase (zunächst roter Bildschirm, nach einigen sec blau) beginnt. Das angeschlossene Fahrpult (oder auch mehrere Fahrpulte) fährt hoch (dauert ca. 30 sec).
- \* Das Fahrpult startet nach Ende der Startphase in den eigentlichen Betrieb:
  - wenn es ein **neues** oder "**leeres**" Fahrpult ist ... in den Zustand *FAHR EIN*

dann: gewünschte Fahrzeugadresse eintippen !



23.67 V 0.14 A

4711 DCC 2

- wenn es **nicht "leer"** ist, weil es zuvor schon betrieben (und nicht wieder voll gelöscht) wurde

... im Zustand FAHR oder WEI

Das Fahrzeug mit angezeigten Adresse kann nun gefahren werden. Oder durch **A-Taste** in *FAHR EIN* wechseln, dort wird eine neue Adresse eingetippt.



- ★ Nach dem Eintippen der Adresse im Zustand FAHR EIN wird die F-Taste betätigt, um das Fahrzeug mit der eingetippten Adresse zu aktivieren der Zustand wechselt damit auf FAHR.
- ★ Das Fahrzeug kann nun **gefahren** werden mit Schieberegler, Richtungstaste, Funktionstasten.



★ Um ein weiteres Fahrzeug zu fahren, wird zunächst die A-Taste gedrückt; im Zustand FAHR EIN wird dann die neue Adresse eingetippt (ev. auch ein Name hinzugefügt) und mit der F-Taste aktiviert.

160.

0.0

RüF

km/h

### 2. Spannungsversorgung und Technische Daten

Das ZIMO Basisgerät MX10 und alle angeschlossenen Steuerungskomponenten (und die gesamte Modellbahnanlage) werden von einem externen Netzgerät versorgt. Dieses liefert die sogenannte "Primärspannung". Als Netzgerät kann sowohl ein von ZIMO angebotenes Produkt als auch ein Fremdprodukt - soweit es die grundlegenden Bedingungen einhält - verwendet werden:

#### am "DC in" Eingang:

externes Netzgerät mit galvanisch getrenntem Gleichspannungsausgang	20 - 35 V
sinnvoller Maximalstrom des Netzgerätes	3 - 30 A
für Mindestbetrieb (ca. 3 A Schienenstrom)	80 Watt
für Betrieb auf voller Leistung (bis zu 25 A Summen-Schienenstrom)	600 Watt

Alle von ZIMO bereitgestellten Netzgeräte entsprechen diesen Kriterien. Die aktuellen Produkte sind in unseren Produkt- und Preislisten ersichtlich. Hier als Beispiel ist das *ZIMO Standard-Netz-gerät NG300 (30 V / 320 VA)* dargestellt, dieses wird aktuell den Startsets beigelegt, ist jedoch auch einzeln bei ZIMO erhältlich. Alternativ (auch für "G-Startsets"): **NG600 (30 V / 600 VA)**.

Die Schienenspannungen an den Ausgängen des MX10 (MX10EC) sind NICHT gleich wie die Netzgeräte-Ausgangsspannung; sie werden durch Gleichspannungswandler innerhalb des MX10 auf die Werte 10 - 24 V reduziert, je nach Spannung & Strom Einstellungen (siehe gleichnamiges Kapitel).

Die Spannungsdifferenz zwischen MX10 Eingangsspannung (also Netzgerät- Ausgangsspannung) und Schienenausgangsspannung muss durch den internen Verbrauch des MX10 3 V oder mehr betragen. Die Schienenspannungen können also bis höchstens 3 V unterhalb der vom Netzgerät gelieferten Spannung eingestellt werden.

Der Summenstrom der Schienenausgänge kann größer als der Netzgerätstrom sein: umso mehr (bis zum Doppelten), je kleiner die Schienenspannungen im Vergleich zur Netzgerätspannung eingestellt sind. Im Falle eines 240 Watt Netzgerätes kann also mit Schienenströmen zwischen 8 A (bei ca. 24 V auf der Schiene) und 15 A (bei 12 V auf der Schiene) in Summe kalkuliert werden.

Es gibt neben den Schienenausgängen auch andere Verbraucher (Eigenbedarf, angeschlossene Fahrpulte, usw.), die je nach Konfiguration den verfügbaren Strom einschränken.

Der Ausgang des Netzgerätes wird mit der "DC in" - Buchse auf der Rückseite des MX10 (MX10EC) verbunden.

#### Polarität (+ / -) beachten !

Bei Verpolung läuft das MX10 nicht, es besteht jedoch KEINE Gefahr der Beschädigung.

ACHTUNG: Für MX10 / MX10EC dürfen KEINE klassischen TRANSFORMATOREN jeglicher Art (z.B. mit Gleichrichter), keine ZIMO Trafos (wie früher für MX1 eingesetzt) und keine alten Modellbahntrafos verwendet werden ! (Aufgrund gesetzlicher Regelungen und weil MX10 / MX10EC nur für geregelte Netzgeräte ausgelegt sind).

Ausgang Schiene 1 (MX10) bzw. Schiene (MX10EC)						Default	
- Fahrspannung					(einstellbar in 0,2 V Schritten)	10 bis 24 V	16 V
- Hochfahrstrom					(einstellbar in 1 A Schritten)	1 bis 12 A	5 A
- Hochfahr	zeit der Fah	spannun	g		(einstellbar in 1 sec Schritten)	1 bis 60 sec	1 sec
- Überstror	nschwelle				(einstellbar in 0,1 A Schritten)	1 bis 12 A	5 A
- Abschaltz	zeit im Übers	tromfall			(einstellbar in 0,1 sec Schritten)	0,1 bis 5 sec	0,2 s.
- Tolerierte	Überstroms	chwellen	Üb	erschreit. um	(einstellbar in 0,5 A Schritten)	0 bis 4 A	0 A
			für	Zeit von	(einstellbar in 0,5 sec Schritten)	1 bis 60 sec	0 sec
- Funkenlö	schung (Aus	wahl zwisc	hen A	Aus /Lev1 /Lev2	Level 1 / Lev 2 (empfindlich)	8 A / 4 A	AUS
Ausgang S	chiene 2 (N	CHT am	MX1	0EC)			Default
- Fahrspan	nung				(einstellbar in 0,2 V Schritten)	10 bis 24 V	16 V
- Hochfahr	strom				(einstellbar in 1 A Schritten)	1 bis 8 A	3 A
- Hochfahr	zeit der Fah	spannun	g		(einstellbar in 1 sec Schritten)	1 bis 60 sec	1 sec
- Überstror	nschwelle				(einstellbar in 0,1 A Schritten)	1 bis 8 A	3 A
- Abschaltz	zeit im Übers	tromfall			(einstellbar in 0,1 sec Schritten)	0,1 bis 5 sec	0,2 s.
- Tolerierte	Überstroms	chwellen	- Üb	erschreit. um	(einstellbar in 0,5 A Schritten)	0 bis 4 A	0 A
			für	Zeit von	(einstellbar in 0,5 sec Schritten)	1 bis 60 sec	0 sec
- Funkenlö	schung (Aus	wahl zwisc	hen /	Aus /Lev1 /Lev2)	Level 1 / Lev 2 (empfindlich)	8 A / 4 A	AUS
DC-Ausgä am MX10E	nge S1 und	S2 (Stron usgang S	nmes 3; zw	ssung und -anzei veiter Ausgang a	ige zusammen mit Ausgängen " uf 3-poliger DC-Buchse 12 V (nu	Schiene 1" une r 3 A belastba	d " -2") ir)
DC-Ausgang 30 V NICHT am MX10EC (Versorgung für am CAN Bus Ka			Kabel angeschlossene Geräte)	4 A			
DC-Ausga	ng 12 V	(Versor	gung	für an XNET und	LocoNet angeschloss. Geräte)	1,5 A	
LED-Ausgänge (6 Pins auf 2x8 pol. Stiftle			2x8 pol. Stiftleiste) out-5" un,	- Konstantstrom bei 15 mA d "out-6" für Relais geeignet	max. 25 mA 100 mA		
ABA-Einga 2 statt 6 Pin	ange Is am MX10EC	(8 Pins	auf 2	2x8 pol. Stiftleiste)	geg. Masse o. Schaltschwelle	0 bis 32 V	
Audio-Aus NICHT am	gang MX10EC	(Klinker	bucł	buchse 2,5 mm)		Line-out	
RailCom	Detektor Sc	hiene (1)	2	messbare Minde	stamplitude des RailCom-Signals	4 mA	
				Sample-Rate (3-	fach Oversampling)	750 kHz	
ZACK	Detektor Sc	hiene (1)	2	Erkennungsschw	velle	500 mA	
Kabelkomm	nunikation						
ZIMO CAN	Bus 1		(ZIN	IO CAN Buchsen	vorne und hinten)	125 kBd	
			vorb	vorbereitet auf		512 kBd	
ZIMO CAN Bus 2			(mit speziellen 8-pol. Kabel: XNET Buchse)		125 kBd		
je nac			je na	e nach Protokoll bis		512 kBd	
XNET					62,5 kBd		
XN2 (2. XNET oder OPEN			OCC Bus) noch nicht in Verwendung	512 kBd			
LocoNet derzeit nur Hardware v			orbereitet	16,6 kBd			
USB device (client) Schnittstelle (NICHT am MX10EC)				HT am MX10EC)		1 Mbit/s	
USB 2.0 host Schnittstelle (für USB Stick und z			USB Stick und zuki	ünftige Anwendungen)	12 Mbit/s		
LAN (Ethernet, auch			ernet, auch für Ans	chließen von W-LAN Router)	10 Mbit/s		
Funkkommunikation: Mi-Wi Netzwerk (Deriv			erk (Derivat des 2	ZigBee Standards, 2,4 GHz)	ca. 20 kbit/s		
Interner Sp	eicher:	DRAM ur	nd S	RAM (Arbeitsspei	icher)	64 MB	
	NAND F			ash (Bilder, Datenbanken, Stellwerke, Sound-Files, usw)		4 GB	



### 3. Typische Systemanordnungen

### 3.1 Die "Startsets mit der Maus"

"Normale ZIMO Startsets" (siehe erster Teil dieses Kapitels) enthalten neben Basisgerät und Netzgeräte ein ZIMO "Fahrpult" (je nach Lieferzeitpunkt MX32 oder MX33);

Das "Startset mit der Maus" enthält hingegen eine **Roco WLAN-Maus** als einziges Bediengerät, zusammen mit einem vorkonfigurierten Router, insgesamt (in zwei Ausführungen)

 1 Basisgerät
 MX10
 → ergibt STARTWM

 oder
 MX10EC (Economy)
 → ergibt STARTECWM

1 Netzgerät NG300 (320 VA)

1 WLAN-Maus

1 WLAN Router (Typ kann nach Verfügbarkeit variieren)

Sowie diverse Stecker, CAN-Kabel, Netzkabel (landesabhängig ev. Adapter oder Ersatz notwendig).

Das Startset **STARTECWM** bietet den preisgünstigsten Einstieg in das ZIMO Steuerungssystem; trotzdem ist es außerordentlich leistungsfähig - bis 12 A Schienenstrom (auch bei Großbahnspannnung von 22V) - und hat natürlich alle anderen typischen ZIMO Eigenschaften.

Die **beigelegten Router** in diesen Startsets sind **vorkonfiguriert**, sodass die Inbetriebnahme der WLAN-Multimaus problemlos ist und sofort losgefahren werden kann. Jederzeit kann auch die Roco **Z21 App** eingesetzt werden. Falls die WLAN-Verbindung nicht unmittelbar funktioniert: siehe Kapitel "Roco Z21 App und WLAN-Maus"!

Natürlich sind in einem System mit der Maus (ohne ZIMO Fahrpult) eine Reihe von ZIMO-typischen Funktionalitäten und Darstellungsoptionen NICHT vorhanden: keine Lok-Bilder, keine Funktions-Symbole, kein Tacho, kein Sammelstopp, keine RailCom-Rückmeldungen, kein CV-Auslesen im "POM-Modus" (also am Hauptgleis, was bei ZIMO "OP PROG" heißt), u.v.a. Im Basisgerät MX10 oder MX10EC ist aber **alles für eine Erweiterung mit ZIMO Fahrpulten (MX32, MX33) vorbereitet**, auch das Funkmodul samt Antenne (siehe Bild) für den MiWi-Funk ist in den Basisgeräten eingebaut.

## Die Bedienung der Roco WLAN-Maus ist im Benutzerhandbuch von Roco beschrieben:

Z21 WLANMAUS Manual (DE, EN, FR) (4,8 MB)

Dieser Link gilt zum Zeitpunkt der Herausgabe der ZIMO Betriebsanleitung. Eine Link-Änderung durch Roco ist möglich.

Hier, in der ZIMO Betriebsanleitung für die Basisgegräte MX10 und -EC, geht es um die typische Erstinbetriebnahme, also wie der erste Zug gefahren wird.

Meistens muss zuerst die zu fahrende Lok (am einfachsten zunächst mit deren Adresse) in die interne Auswahlliste eingetragen werden, um sie anschließen auswählen und tatsächlich fahren zu können. Die dem ZIMO Startset beiliegende WLAN-Maus sowie der WLAN-Router sind bereits richtig eingestellt, um die sofortige Betriebsaufnahme zu gewährleisten. Falls es doch Probleme geben sollte, oder die Geräte nicht innerhalb eines Startsets angeschafft wurden, siehe Kapitel "Roco Z21 und WLAN-Maus".



ZIMO Netzgerät (320 Watt)

### Seite 11



### **3.2** Systemanordnungen mit MX10 und MX10EC

Das MX10 (bzw. das MX10EC) dient als Zentraleinheit (Digitalzentrale) in jeder Anwendung des ZIMO Systems, nach der traditionellen ZIMO Bezeichnung das "Basisgerät". Nach NMRA-Terminologie ist es eine Kombination aus "Command control station" und "Power station".

Das Basisgerät sorgt für eine stabilisierte, kurzschlussfeste Fahrspannung auf den Schienenausgängen (MX10EC: dem Schienenausgang) und überträgt die Steuerinformationen für Fahrzeug-Decoder und Magnetartikel, wahlweise im standardisierten DCC-Datenformat\*) und/oder (zukünftig) im MO-TOROLA-Datenformat.

\*) DCC (Digital Command Control): Das ursprünglich von der NMRA (National Model Railroad Association), dem amerikanischen Modellbahnverband, genormte und seit 2010 vom europäischen Hersteller-Verband VHDM ("Railcommunity") weiter spezifizierte Datenformat, wird von den Digitalsystemen und Decodern "Digital plus" (Lenz), ROCO-digital, LGB-Mehrzugsteuerung (Massoth), Digitrax, ESU, Uhlenbrock, und anderen verwendet.

Über die CAN-Bus Buchsen ist das MX10 (bzw. das MX10EC) mit anderen Geräten aus dem ZIMO Programm verbunden. Dazu zählen die Eingabegeräte, also die Fahrpulte (MX31, MX32, ...), die Stationär-Einrichtungs-Module ("StEin-Module") oder die ("alten") Magnetartikel- und Gleisabschnitts-Module (MX8, MX9 (Adressen 801 ... 863 bzw. 901 ... 963).

### MX10 (Volversion) oder MX10EC (Economy)

Hinweis für die folgenden Kapitel der Betriebsanleitung

Das MX10EC basiert vollständig auf Hardware und Software des MX10; es spart einiges ein - vor allem den Ausgang "Schiene 2", um die Kosten und den Preis zu reduzieren:

#### Unterschiede:

MX10: "Schiene 1" mit 12 A Fahrstrom UND "Schiene 2" mit 8 A Fahrstrom (insgesamt 2)	MX10EC:	eine
MX10: 3-polige "DC out" Buchse: S1 und S2 sind die geregelten Fahrspannungen für die DCC-Ausgänge "Schiene 1" und "2"	MX10EC:	3-po spar zwe
MX10: Hilfsspannung 30 V auf Schraubklemme	MX10EC:	30 V
MX10: Audio-Generator, Lausprecher, Ausgangsbuchse eingebaut	<i>MX10EC:</i>	nein
MX10: LAN-Buchse und USB-Client-Stecker zum Computer	MX10EC:	LAN
MX10: 8 Logikpegel-Eingänge ("ABA"-Eingänge und 6 "LED"-Ausgänge	<i>MX10EC:</i>	2 Eii
MX10: Loconet-Anschluss eingebaut	MX10EC:	nein
MX10: ZIMO CAN Bus auf Vorder- und Rückseite des Gerätes zugänglich	MX10EC:	Rüc
MX10: 3 Tasten zur Bedienung	MX10EC:	2 Ta

lige "DC-out" Buchse: S ist die Fahrnnung für den Ausgang "Schiene": die ite Spannung ist 12 V (bis 3 A) auf ZIMO CAN Buchse (schwächer)

"Schiene" mit 12 A Fahrstrom

-Buchse

in-, 2 Ausgänge

kseite

asten, Ersatz durch Drehknopf

In den Beschreibungen der Systemanordnungen wird NICHT in jedem Fall MX10EC einzeln erwähnt und dargestellt, sondern das MX10 steht stellvertretend für beide Typen.

Standard-Minimalkonfiguration einer ZIMO Digitalsteuerung mit MX10(EC) und MX32

Basisgerät + Netzgerät + Fahrpult.

Siehe Abbildungen im Kapitel "Die Erstinbetriebnahme eines ZIMO Systems" (einige Seiten zuvor)

Eine erweiterte Ausstattung mit mehreren Fahrpulten und StEin-Modulen:

Funkfahrpulte MX32FU sind wahlweise im Kabelbetrieb oder natürlich im Funkbetrieb einsetzbar. Bei Anwendung mit der aktuellen Digitalzentrale MX10 wird - anders als bei früheren ZIMO System-Generationen - KEIN zusätzliches Funkmodul gebraucht, weil dieses bereits integriert ist.

In der folgenden Darstellung sind beispielhaft einige "StEin"-Module (Stationäreinrichtungs-Module) eingezeichnet (s. auch weitere Abb. von Systemanordnungen und Betriebsanleitung der StEin-Module).

Im abgebildeten Fall erfolgt die Versorgung der StEin-Module vollständig aus dem MX10 (3-polige Buchse "DC-out" mit Spannungen S1, S2); empfohlen werden maximal 5 StEin-Module. Anderenfalls, ab 6 StEin-Modulen, müsste anstelle von "S2" bzw. "ZUB" aus dem MX10 ein eigenes Netztgerät eingesetzt werden (siehe nachfolgende Zeichnungen).

Dies gilt auch bei Einsatz eines MX10EC, an welches höchstens kurzfristig zu Testzwecken 1 StEin-Modul direkt angeschlossen werden sollte.



### Alternative Minimalkonfiguration: Basisgerät MX10 mit Roco multiMAUS:

Eine kostengünstige Alternative zum Fahrpult MX32 in der Erstausstattung ist eine Roco multiMAUS. Auch ergibt sich eine solche Zusammenstellung, falls eine bisher vorhandene Roco Z21 Zentrale durch ein ZIMO MX10 Basisgerät ersetzt wird, meistens weil dessen höhere Leistung gebraucht wird oder auch andere Eigenschaften wie die HLU-Fähigkeit.



Die kabelgebundene (rote) multiMAUS wird mit dem zugehörigen Kabel an der XNET-Buchse des MX10 (Vorderseite) angeschlossen.

Bezüglich Funk-Kontakt mit der (schwarzen) WLAN-Maus: siehe vorhergehendes Kapitel.

Eine größere Anordnung mit StEin, Computer und diversen Eingabe-Geräten:



(welche auch den internen Verbrauch der Module abdeckt) aus dem "DC-out" Ausgang S2 des MX10 oder 12 V des MX10EC zu nehmen.

Siehe auch Kapitel "Das MX10 MENÜ", Punkt "Bus Config+Monitor".

### 3.3 Mehr Strom auf der Schiene durch ... BOOSTER

### Zusammenschaltung der Schienenausgänge des MX10,

### oder mehrerer MX10 in Master-Booster-Anordnung

ab Software-Stand Juli 2018 - SW 01.24

Wenn der "normale" Schienenausgang des MX10 ("Schiene 1" bzw. "S1" mit 12 A Fahrstrom) nicht ausreichend für die Anlage ist, gibt es im Wesentlich zwei Möglichkeiten der Abhilfe: Das Zusammenschalten der beiden Gleisausgänge ("S1" und "S2", mit MX10 CONFIG Einstellung "SYNC") zu einem Stromkreis von ca. 20 A oder der Einsatz von Booster-Geräten (speziell konfigurierte MX10).

Die Zusammenschaltung der Ausgänge eines MX10 (Bild diese Seite rechts):

Die beiden Ausgänge "Schiene 1" und "Schiene 2" werden miteinander verbunden (auf N-P Polarität achten!), und bilden zusammen den Anschluss für die Gleisanlage. Im Menü-Punkt MX10 CONFIG, Punkt SYS MODE wird "SYNC" eigestellt. Dies bedeutet automatische Gleichsetzung der Fahrspannungen (nur gemeinsam verstellbar) und der "STOPP & AUS" Zustände (Sammelstopp, usw.).

Die Schienenausgänge sollen allerdings nicht unmittelbar miteinander verbunden werden; ein MINIMALER WIDERSTAND von **0,01 Ohm** der Verbindungsleitung muss eingehalten werden. Dies kann durch eine gewisse Leitungslänge gewährleistet werden:

> 0,5 m Litzendraht mit Querschnitt 0,75 mm<sup>2</sup> ergeben ca. 0,01 Ohm 1,5 m Litzendraht mit Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup> ergeben ca. 0,01 Ohm 2,5 m Litzendraht mit Querschnitt 4,0 mm<sup>2</sup> ergeben ca. 0,01 Ohm

Allerdings sollte der Verkabelungswiderstand MAXIMAL ca. **0,1 Ohm** sein, da ansonsten der Stromausgleich zwischen den Ausgängen durch automatische Spannungsvariation nicht möglich wäre. Daraus ergibt sich die Empfehlung:

#### Typisches Kabel zwischen "Schiene 1" und "Schiene 2" : 1 - 2 m lang

<u>HINWEIS</u>: da "Schiene 1" und "Schiene 2" gleichwertige Ausgänge sind, können auch Module wie der StEin auch über "Schiene 2" mit Schienenspannung versorgt werden. Zu beachten ist allerdings die Funktion des Programmiergleises (externen Programmiergleis-Relais).

#### MX10-Master und MX10-Booster (Bild nächste Seite):

Es können bis zu 16 MX10 (oder MX10EC) Geräte als Booster-Geräte mit einem MX10 (oder MX10EC) als Digital-Zentrale zusammenarbeiten.

Jedes MX10, sowohl Master (also Digitalzentrale) als auch jeder Booster, muss von seinem eigenen potentialfreien (!) Netzgerät versorgt werden. Zu empfehlen sind die von ZIMO lieferbaren Netzgeräte mit 240 W oder 600 W (in der Praxis des Booster-Betriebs meistens eher das Stärkere).

In den Booster-Geräten wird im Menü-Punkt MX10 CONFIG, Punkt SYS MODE **"B1"** ... **"B16**" eingestellt. Jedes Booster-Gerät muss eine eigene Nummer besitzen. Die Systemzentrale behält die Einstellung "MASTER".

Die Booster-Geräte werden automatisch mit dem Schienenausgang S1 des zentralen Gerätes synchronisiert; dabei werden auch die Sammelstopp (SSP)- und AUS-Zustände immer gleichgeschaltet. Als Service Mode Programmiergleis steht ausschließlich der Schienenausgang S2 des zentralen (Master) MX10 zur Verfügung.



### Seite 15

Kommunikation und Synchronisation der Geräte untereinander erfolgen über 8-polige CAN-Bus Kabel (Bauart Netzwerkkabel); es dürfen bei allen Geräten dafür nur die CAN-Buchsen auf der Geräte-Rückseite verwendet werden. Da es diese Buchse nur jeweils einmal am MX10 gibt, muss für die Weiterleitung zu einem dritten (...) Gerät ein CAN-Bus-Verteiler (8-polig) verwendet werden.

ACHTUNG: der 6POLTRIP (Vierfachkupplung für CAN-Bus Verkabelung) ist zur Booster-Verkabelung NICHT geeignet! Für diese Fälle muss die MX10AVP-Platine verwendet werden.

Die Schienenausgänge von Zentral-Gerät und Booster-Geräten sollen <u>nicht</u> direkt miteinander verbunden werden: jeder Schienenausgang soll einen eigenen Versorgungbereich der Anlage bedienen. Eine Verbindung der Stromkreise kommt aber trotzdem zustande, und zwar wenn ein Fahrzeug die Trennstelle überbrückt. Daher soll ein MINIMALER WIDERSTAND von **0,05 Ohm** der Anschlussleitungen (zuzüglich Gleiswiderstand) bestehen. Dies kann leicht durch eine gewisse Leitungs- und Schienenlänge gewährleistet werden (wobei die Summe beider "Pole" gilt):

2,5 m Litzendraht mit Querschnitt 0,75 mm <sup>2</sup>	ergeben ca. 0,05 Ohm
10 m Litzendraht mit Querschnitt 2,5 mm <sup>2</sup>	ergeben ca. 0,05 Ohm
15 m Litzendraht mit Querschnitt 4,0 mm <sup>2</sup>	ergeben ca. 0,05 Ohm
25 m LGB-Gleis (jede der beiden Seiten)	ergeben ca. 0,05 Ohm

Allerdings sollte der Verkabelungswiderstand MAXIMAL ca. **0,1 Ohm** sein, da ansonsten der Stromausgleich zwischen den Ausgängen durch automatische Spannungsvariation nicht möglich wäre. Daraus ergibt sich die Empfehlung:

#### Durchschnittliche Kabellänge zwischen Ausgang und Gleisanschluss : 2 - 10 m

#### Bei Anschlussleitungen > 10 m: mindestens 4,0 mm<sup>2</sup> - Litze verwenden!



#### Große Anlagen mit mehreren Boostern und kaskadiertem CAN-Bus (diese Doppelseite)

Für sehr große Anwendungen mit mehreren Boostern, insbesondere für räumlich ausgedehnte Anlagen, empfiehlt sich ein kaskadierter CAN-Bus, also eine Verkabelung in zwei hierarchischen Ebenen. Eine solche Anordnung ist möglich, da es am Basisgerät MX10 zwei elektrisch und funktionell unabhängige CAN-Bus-Anschlüsse gibt: **CAN-1** und **CAN-2**. Der erstgenannte geht von den Buchsen "ZIMO CAN" (parallelgeschaltete Buchsen auf der Vorderseite und auf der Rückseite des MX10) aus, der zweite von der "XNET" Buchse (dort als "Nebenpins", daher nur über Spezialkabel oder MX10AVP-Platine zugänglich). Vom ersten MX10, das als Digitalzentrale eingesetzt wird, geht der **"zentrale" CAN-Bus (CAN-1)** aus: zur Verbindung der Zentrale mit sämtlichen MX10, die als Booster eingesetzt sind. Dafür wird auf allen Geräten CAN-1 verwendet, also eine Verbindung der "ZIMO CAN" Stecker auf den Rückseiten der Geräte; diese Buchsen enthalten auch die zur DCC-Synchronisation des Steuersignals notwendigen Pins. Zur praktischen Durchführung der CAN-1-Verbindung wird an jedem der Geräte (MX10-Zentrale und -Booster) eine MX10AVP-Platine als Verteiler eingesetzt: zwei CAN-1-Bus-Buchsen zum Daisy-Chaining. MX10AVP stellt gleichzeitig eine CAN-2-Buchse bereit, die es am MX10 selbst nicht gibt, weil dort die CAN-2-Leitungen in der XNET-Buchse integriert sind. Von jeder MX10AVP-Platine geht also auch der **"lokale" CAN-2-Bus** aus, der die in der Nähe befindlichen StEin-Module anbindet, gegebenenfalls auch Fahrpulte.



#### CAN-Bus-Topologie und -Abschlusswiderstände in großenAnwendungen:

Die korrekte Verkabelung eines CAN-Bus ist **linienförmig**, also KEIN Stern, KEIN Baum, KEIN RING, sondern das CAN-Bus-Kabel von Gerät zu Gerät: Fahrpulte und StEin-Module haben zu diesem Zweck jeweils zwei parallel-geschaltete Buchsen. Am ersten und am letzten Gerät soll der CAN-Bus mit jeweils einem Widerstand von 120E (zwischen den Signalleitungen CAN-H und CAN-L) abgeschlossen sein.

Je länger der Bus im Gesamten ist, also alle Teilstrecken von Gerät zu Gerät zusammen, desto wichtiger ist die Einhaltung dieser Regel. ZIMO Geräte haben Widerstände integriert, insbesondere schließt MX10 beide Busse mit 200E ab, die anderen Geräte sehr hochohmig (10K). Bei Gesamtkabellängen **bis ca. 20 m** (häufig auch mehr) brauchen daher **keine externen Abschlusswiderstände** eingesetzt werden; es gibt dazu jedoch KEINE EXAKTEN GRENZWERTE. Bei längeren Kabeln sollten möglichst korrekte Bedingungen hergestellt werden: also am Basisgerät (bzw. auf MX10AVP-Platine) externe Abschlusswiderstände von 270E zusätzlich (ergibt mit dem internen Widerstand zusammen ca. 120 E) und am letzten Gerät (z.B. StEin-Modul) ein Abschlusswiderstand von 150E.

Ein besonderer Fall ist der Einsatz von Booster-Geräten (das sind "normale" MX10, also Basisgeräte, die per Menü auf Booster-Funktion umgeschaltet wurden), die mit dem als Zentrale fungierendem MX10 per CAN-1-Bus verbunden werden. Dadurch wirken die in jedem Gerät vorhandenen 200E Abschlusswiderstände parallel, was ab 4 Geräten zum Problem wird, weil die CAN-Treiber nicht so stark belastbar sind.

In solchen Fällen (also Großanlagen mit mehr als 3 MX10-Geräten) müssen **speziell modifizierte MX10-Geräte** verwendet werden, bei denen der interne Abschlusswiderstand auf CAN-1 entfernt ist.

Hinweis: in einer zukünftigen Version der MX10-Geräte (nicht zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Textes vorhanden) werden möglicherweise die internen Abschlusswiderstände abschaltbar sein (also ohne Hardware-Modifikation verwendbar),



## 3.4 Der Anschluss alter und neuer ZIMO Fahrpulte und von Bediengeräten anderer Hersteller

Als Eingabegeräte sind verschiedene Geräte einsetzbar, die mit dem Basisgerät MX10 auf verschiedene Art kommunizieren:

#### - ZIMO CAN - "CAN1" und "CAN2"

ZIMO Fahrpulte aller Generationen: MX2, MX21, MX31, MX32 und ZIMO Funkmodule MXFU (zur Verbindung mit den "alten" Funkfahrpulten MX21FU, MX31FU). Allerdings werden nur von der aktuellen Generation (MX32) wirklich alle Funktionen des MX10 ausgenützt; siehe auch Hinweise unten!

#### - "Mi-Wi" über den im MX10 eingebauten Funkmodul

kommuniziert mit der aktuellen Generation der ZIMO Funkfahrpulte (MX32FU und MX33FU), die ebenfalls einen solchen "MiWi" Funkmodul besitzen. "MiWi" ist ein Funkprotokoll der Fa. Microchip, das auf der gleichen Hardware basiert wie der bekanntere "Zigbee" Standard.

#### - <u>XNET</u>

Die "rote" Roco Multimaus und der Massoth DiMAX Navigator kommunizieren über das "XPress-Net", bei ZIMO "XNET" genannt. Die tatsächliche Verbindungsfähigkeit von MX10 über XNET mit anderen Produkten als Roco und Massoth wird NICHT überprüft.

- WLAN (über einen an der LAN Buchse des MX10 angeschlossenen Router)

für WLAN-fähige Mobiltelefone und Tablet-PCs bzw. die darauf laufenden Apps (z.B. Roco Z21 App) sowie für andere mobile Geräte (z.B. die Roco WLAN Multimaus).

#### - Fremde Bus-Systeme: LocoNet und S88

Diese Schnittstellen sind hardwareseitig vorhanden, aber (noch) nicht funktionsfähig. Die zukünftige Implementierung ist bedarfsabhängig.

#### - USB Client Schnittstelle:

Computer-Fahrpulte innerhalb von Stellwerks- und Decoder-Konfigurations-Programmen wie STP, ESTWGJ, Train Controller, PfuSch, usw. Meistens ist die Verbindung wahlweise über USB oder LAN (Ethernet) möglich.

#### Sniffer-Eingang:

Hier können die Schienen-Ausgänge von Fremdsystemen angeschlossen werden, um die dort erzeugten Daten an den Ausgängen des MX10 wiederzugeben. Diese Schnittstelle ist hardwareseitig vorhanden, aber (noch) nicht funktionsfähig. Die Implementierung ist bedarfsabhängig.

Der ZIMO CAN – Bus, auch bezeichnet als "CAN1" - Bus – an den Buchsen ZIMO CAN

Das Basisgerät MX10 besitzt zwei 8-polige Buchsen für den CAN-Bus, eine auf der Frontseite und die zweite auf der Rückseite des Gerätes. Die mittleren sechs Pins dieser beiden Buchsen bilden den sogenannten ZIMO CAN und sind vollkommen identisch, und intern parallel geschaltet. Damit sind alle an diesen CAN-Buchsen angeschlossenen Geräte ebenfalls elektrisch parallel geschaltet.

Die Unterschiedlichkeit der beiden ZIMO CAN - Buchsen bezieht sich lediglich auf die jeweiligen Außenpins: Die Buchse auf der Rückseite ist mit Zusatzleitungen zur Steuersignal-Synchronisation der StEin-Module versehen und die vordere Buchse wird unter Verwendung eines 8-poligen Kabels zum Sniffer-Eingang.

Jedes Fahrpult (MX32, MX32FU, MX31, ...) besitzt ebenfalls zwei gleichwertige, allerdings 6-polige Buchsen, welche das Durchschleifen von Versorgung und Datenleitungen von Pult zu Pult erlauben. Alternativ dazu ist auch die Verlegung einer 6-poligen Ringleitung mit Dosen oder Verteilern möglich, an welche nach Bedarf Fahrpulte angesteckt werden können.

RailCom® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Lenz Elektronik GmbH

#### Der "CAN2" - Bus

In der **"XNET" Buchse** befinden sich neben dem XNET selbst auch die Anschlüsse für den "CAN2", einen zweiten CAN-Bus. Dieser wird u.a. gebraucht, wenn die "neuen" Produkte MX10, MX32 zusammen mit den "alten" Fahrpulten wie MX31 oder mit Magnetartikel- und Gleisabschnitts-Modulen MX8, MX9 eingesetzt werden.

#### Wenn neben MX32 oder MX32FU auch <u>alte</u> Fahrpulte der Typen MX31, MX2, MX21 oder Funk-Module MXFU angeschlossen werden sollen, muss folgende Verkabelung eingehalten werden:

- Die "alten" Geräte (MX31, …) werden mit einem herkömmlichen CAN-Bus Kabel an eine der beiden ZIMO CAN Buchsen, wahlweise vorne oder hinten, angeschlossen.
- Die "neuen" Geräte (MX32, MX32FU) müssen vorne an die XNET Buchse (!) mit dem Spezialkabel "8POLAxM" (8-poliger Stecker auf der Seite zum MX10, 6-poliger Stecker auf der Seite zu dem Fahrpult) angeschlossen werden. Dieses Spezialkabel verbindet die "CAN2" (= zweiter CAN-Bus) Anschlüsse aus der XNET Buchse mit den CAN Anschlüssen des Fahrpults.

Die Verwendung beider CAN-Busse ist notwendig, weil zwischen "neuen" Fahrpulten MX32, MX32FU und der "neuen" Zentrale MX10 ein moderneres, schnelleres Protokoll zur Anwendung kommt, welches die älteren Geräte nicht beherrschen. Sobald sich ein Gerät, das im alten CAN-Protokoll

betrieben wird im Systemkreis befindet, geht das MX10 in den sogenannten "MX1-Betrieb" über. Somit gibt es einige Beschränkungen am ZIMO CAN-Kreis. Wie z.B.: kein RailCom, 12 Funktionen....

Um alle neuen Funktionen des MX32 beizubehalten, muss dieses daher an die ZIMO CAN2 (XNET) Buchse angeschlossen werden. Für den Funkbetrieb gibt es keine Einschränkungen.



Diese Verkabelungsweise ist auch einzuhalten, wenn MX8 und/oder MX9 zur Anwendung kommen. Diese Module werden wie ein MX31 an den "normalen" ZIMO CAN angeschlossen und die MX32 an "CAN2" auf der XNET-Buchse, wie oben beschrieben.

#### Funk-Kommunikation über "Mi-Wi"

Das MX10 und die ZIMO Funkfahrpulte MX32FU sind mit einem "Mi-Wi" Funkmodul der Firma Microchip, von der auch die "PIC" Microcontroller stammen, ausgestattet.

Das "Mi-Wi" Protokoll ist vom "ZigBee" Standard abgeleitet und somit im 2,4 GHz Band, aber mit höherer Effizienz und geringerem Ressourcen-Verbrauch. Im Vergleich zu Bluetooth, welches ebenfalls im 2,4 GHz Netz arbeitet, bietet "Mi-Wi" eine größere Reichweite die bis zu mehreren 100 m betragen kann. Im Gegensatz zu W-LAN (= Wi-Fi), bietet "Mi-Wi" eine integrierte "Mesh" Netzwerk-Fähigkeit.

Im Vergleich zur 344 MHz - Technik der "alten" ZIMO Fahrpulte hat "Mi-Wi" einen höheren Datendurchsatz und eine weltweite Zulassung.

Potenzielle Nachteile der 2,4 GHz - Technik gegenüber 344 MHz bezüglich der Durchdringungsfähigkeit innerhalb von Gebäuden können einerseits durch die Netzwerkfähigkeit ausgeglichen werden, anderseits wäre bei Bedarf auch der Einsatz von 900 MHz – "Mi-Wi" - Modulen (anstelle von 2,4 GHz) möglich.

### Seite 19

#### Der Massoth DiMAX Navigator am MX10:

DiMAX Navigator Handregler können NUR im Funkbetrieb betrieben werden, dazu wird der DiMAX Funkempfänger z.B.: "Ausführung für X-Press-Net & LocoNet, MS8130101" mit der XNET-Buchse des MX10 verbunden.

ACHTUNG: es gibt unter der gleicher Bezeichnung und Typennummer unterschiedlich gebaute Funkempfänger – Nur die neuere (aktuelle) Version ist in dieser Anordnung funktionsfähig. Zu erkennen ist der Typ jedoch nur durch Öffnen des Gehäuses !

Der DiMAX Funkempfänger besitzt drei Anschlussbuchsen. Die mittlere Buchse mit der Aufschrift "XPRESSNET" wird über ein 4-poliges XpressNet-übliches oder über ein 6-poliges ZIMO CAN Kabel an der "XNET" Buchse des Basisgerätes MX10 angeschlossen. Bei der Verwendung eines herkömmlichen ZIMO CAN-Kabels bleiben die äußeren beiden Adern ungenutzt.



Bei Massoth Geräten gibt es keine Übergabe/Übernahme Prozedur wie bei ZIMO. Das ZIMO MX32 zeigt jedoch im oberen Balken durch den Hinweis "**XNET-Steuerung**", dass ein Fremdgerät über XpressNet die aktive Adresse beeinflusst. Die vom DiMAX ausgehenden Änderungen der Fahrstufen oder der Funktionstasten werden in dieser Situation auf dem MX32 wiedergegeben. Das MX32 kann die am DiMAX aktive Adresse unmittelbar, ohne Übernahme, steuern.

ACHTUNG: Wenn andere Fahrregler als jene von ZIMO an das MX10 angeschlossen werden, müssen die STOPP & AUS Parameter im MX10 Menü geändert werden: bei Drücken der STOPP Taste muss es zu einem Sammelstopp für beide Schienenausgänge (1 + 2) kommen.

#### Die Z21 multiMAUS am MX10:

Roco/Fleischmann multiMAUS Handregler werden an der X-Net Buchse des MX10 mit einem "normalen" 6 poligen CAN-Kabel angeschlossen. Werden zusätzlich MX32(FU) verwendet, werden diese an den ZIMO CAN angeschlossen oder im Funk betrieben. Die Funktion des MX32 wird nicht verändert, sofern nicht zusätzlich MX8 und/oder MX9 Module an den CAN des MX10 angeschlossen werden, in diesem Fall laufen die MX32 im "alten" CAN-Protokoll und befinden sich somit im "MX1 Betrieb" welcher nur 12 Funktionen unterstützt und RailCom abschaltet.



Sollen MX8 und/oder MX9 in dieser Konstellation verwendet werden und die MX32 all ihre Funktionen beibehalten, muss ein Adapter für die X-Net Buchse, welcher den CAN2 aus dieser herausführt, verwendet werden. Ein solcher Adapter kann auf Anfrage bei ZIMO <u>service@zimo.at</u> angefertigt werden. Dies gilt ebenfalls bei der Verwendung von allen anderen X-Net betriebenen Handreglern, welche die CAN2-Buchse nicht zugänglich machen.

### 4. Die "Anschluss- und Verteilerplatine" MX10AVP

Diese Platine ist als Zubehör zum MX10 erhältlich; NICHT in den Startsets inkludiert.

Die "Anschluss- und Verteilerplatine MX10AVP" ist eine Verbindungsplatine mit komfortablen Buchsen und Klemmen, die keine eigene Funktionalität besitzt (d.h. keine aktiven elektronischen Bauteile).

Die Platine MX10AVP ist nützlich, weil das Basisgerät MX10 sehr viele Außenanschlüsse besitzt, aber die Fläche für Steckverbinder auf Vorder- und Rückseite des Gerätes beschränkt ist und dort daher manche Zusammenfassungen, wie z.B. "CAN-2" (der zweite CAN-Bus) auf der Buchse des "XNET" (=Xpress-Net) gemacht werden. Für Schaltgleise u.ä. wiederum gibt es am MX10 nur platzsparende Stiftleisten.

Das Foto rechts zeigt die typischen Verbindungen zwischen dem Basisgerät MX10 und der "Anschluss- und Verteilerplatine *MX10AVP*" mit den Kabeln und Steckern, die mitgeliefert werden. Je nach Anwendung sind nicht alle dieser Verbindungen gleichzeitig notwendig.



#### Erstes Beispiel:

Die einfachste Anwendung der "Anschluss- und Verteilerplatine *MX10AVP*<sup>•</sup> ist die eines **Bus-Verteilers**: somit stehen insgesamt 5 Buchsen zur Verfügung, 4 davon auf *MX10AVP*. Dies kann trotz der auf allen Geräten doppelt ausgeführten CAN-Buchsen (zum "Daisy Chaining" der Geräte) vorteilhaft sein.

Im MX10 Menü "Bus Config+Monitor" ist an "CAN1" und "CAN2" "ZIMO2.xx (125)" einzustellen (default). Die **Steckbrücken** der *MX10AVP* (neben den Buchsen mit der Beschriftung "CAN1/2") müssen dafür auf "**CAN-1**" gesteckt sein. Damit sind alle vier vorhandenen CAN-Buchsen parallelgeschaltet.

Solange am CAN-Bus nur Fahrpulte der aktuellen Generation (wie MX32) angeschlossen werden, ist es belanglos ob die Kabel der Anschluss- und Verteilerplatine *MX10AVP* zum Basisgerät MX10 6-polig oder 8-polig ausgeführt sind: aus Vereinheitlichungsgründen wird 8-polig empfohlen. Für die Kabel zu den Fahrpulten selbst verwendet man zweckmäßigerweise 6-polige Kabel (weil flexibler).

ACHTUNG: bei Nutzung der AVP Anschluss- und Verteilerplatine immer nur 8-polige (ev. auch 6-polige) "normale" CAN-Kabel verwenden, **keine "8POLAxM"** Spezialkabel !



#### Zweites Beispiel:

Neue (MX32, MX32FU) und alte (MX31, MX31FU) Fahrpulte sollen gemischt verwendet werden; die neuen Geräte kommunizieren über ein anderes Protokoll als die Alten (bei voller Funktionalität): im MX10 Menü "Bus Config+Monitor" sind "CAN1" auf "ZIMO MX8/9" und "CAN2" auf "ZIMO2.xx (125)" einzustellen:

die alten Fahrpulte (MX31) werden an CAN-1, die neuen Fahrpulte (MX32) an CAN-2 angeschlossen!

Die **Steckbrücken** auf der MX10AVP werden so gesetzt, dass die Buchsen, an denen MX32 Fahrpulte angeschlossen werden, auf **"CAN-2**" stehen!

Vorteil gegenüber dem direkten Anschluss am MX10 (mit dem "speziellen CAN-Bus Kabel *8POLA1M"* für MX32) ist die Versorgung der Fahrpulte durch die volle "CAN Spannung" von 30 V zum Laden der Funk-Fahrpulte.



8-polige



### Seite 21

#### Drittes Beispiel:

In diesem Fall werden nur Geräte der neuen Generation verwendet, Fahrpulte MX32 und Stationäreinrichtungs-Module "StEin"; alle arbeiten auf "CAN-1" Da die "StEin"-Module (übrigens ebenso wie zusätzliche, als Booster eingesetzte MX10) neben dem eigentlichen CAN-Datenbus auch Timing-Information für das DCC-Schienensignal benötigen, müssen 8-polige CAN-Kabel eingesetzt werden, und zwar sowohl

von der Rückseite des MX10 zur entsprechenden Buchse der MX10AVP, als auch
 von MX10AVP zu den "StEin"-Modulen selbst.

Zur Weiterleitung auf der Platine müssen die (sinnvollerweise alle 4) Steckbrücken auf die Position "Booster" (und nicht "Sniffer") gesteckt sein.



Natürlich können jeweils über die zweiten parallel-geschalteten CAN-Buchsen auf den Geräten selbst weitere Geräte und Module angeschlossen werden, auch beispielsweise MX32 und "StEin" gemischt (auch die MX32 leiten alle 8 Pole des CAN-Bus durch, obwohl sie selbst nur sechs davon verwenden).

#### Viertes Beispiel:

Wenn alte und neue Generationen sowohl bei Fahrpulten, als auch bei Modulen verwendet werden sollen, werden zwei getrennte CAN-Busse verwendet, wie bei der Mischung zwischen MX32 und MX31, und zwar:

- alte Fahrpulte (bis MX31) und alte Magnetartikel- und Gleisabschnitts-Module (also MX8 und MX9, mit gültigen Adressen 801- 863 bzw. 901 - 963) an CAN-1 und

- neuen Fahrpulte (MX32, ...) sowie "StEin"-Module an CAN-2 angeschlossen.

Dazu müssen die Steckbrücken des MX10AVP so gesetzt sein, dass die Buchsen, an denen Fahrpulte MX32 und Stationäreinrichtungs-Module "StEin" angeschlossen werden, auf "CAN-2" geschaltet sind.

Am MX10 im Menü "Bus Config+Monitor" ist für CAN-1 die Einstellung "ZIMO (MX8/9)" und für CAN-2 "ZIMO 2.xx (125)" zu wählen.

Bei Einsatz von CAN Power-Modulen muss erst das Hochfahren des MX10 abgewartet werden, bevor die CAN Power-Module eingeschaltet werden.

Um die Masse im System auszugleichen ist es nötig die MX8 und MX9 mit dem Masseanschluss des MX10 (Rückseite: DC out "M") zu verbinden.



<u>HINWEIS</u>: bevor ein MX9 an ein MX10 angeschlossen wird, muss sichergestellt werden, dass das MX10 kein RailCom aussendet: siehe MX10 Menü "DCC Signal Einstellung", RailCom AUS.

#### Weitere Anwendungen:

Gleichzeitig mit oder an Stelle der oben beschriebenen CAN-Bus Anwendungen wird die Anschlussund Erweiterungsplatine MX10AVP auch verwendet:

- als Verbindung zu XPressNet Geräten:Roco multiMÄUSE oder DiMax Navigator Funk-Empfänger. Das ZIMO Basisgerät MX10 betreibt zwei XPress-Netze, die am Gerät selbst auf einer Buchse ("XNET") zusammengefasst sind; auf MX10AVP stehen dafür getrennte Buchsen "XNET-1" und "XNET-2" zu Verfügung (zwischen den CAN-Buchsen).
- zum komfortablen Beschalten (über Federklemmen) der 16-poligen Stiftleiste des MX10, also die dort vorhandenen 8 Eingänge (für Kontaktgleise, Notstopptasten u.ä.) und 8 Ausgänge.



Anschluss einer Roco multiMAUS über ein 6-poliges Kabel an einer XNET Buchse der MX10AVP (natürlich wäre zum Anschluss einer einzigen multiMAUS keine "Anschluss- und Erweiterungsplatine" notwendig, aber in Kombination mit einem der vorgenannten Fälle ist diese Art des Anschlusses sinnvoll). Seite blank, Platz für weitere Beschreibung.

### 5. Gleisanschlüsse, Programmiergleis, ABA in/out's

Das Basisgerät MX10 hat zwei Gleisausgänge, MX10EC hat nur einen Gleisausgang:

- den Ausgang "Schiene 1" an welchem üblicherweise die "Hauptstrecke", also die eigentliche Gleisanlage angeschlossen wird.
- den Ausgang "Schiene 2" der wahlweise als zweiter Schienen- oder als Zubehörstromkreis genutzt wird (mit getrennt einstellbarer Spannung, Stromgrenze, usw.) oder

als **Programmiergleis** (zum Adressieren und Programmieren von Decodern im Service Mode, bei ZIMO als SERV PROG), und als **Update-Gleis** (zum Software-Update von Decodern und Sound-Laden in die Decoder).

"Schiene 2" ist, wenn nicht gerade ein Programmiervorgang im Service Mode oder ein Decoder-Update bzw. Sound-Laden abläuft, voll befahrbar, d.h. mit dem identischen Schienensignal beaufschlagt wie die Hauptstrecke auf "Schiene 1". Wenn "Schiene 2" als Programmiergleis einen von der Hauptstrecke her befahrbaren Abschnitt der Gesamtanlage bildet, muss es von der Hauptstrecke doppelseitig isoliert sein. Wegen des Überfahrens dieser Trennstellen muss auf zusammenpassende Polarisierungen geachtet werden (N-, P- Klemmen).

• MX10EC den Ausgang "Schiene" - für Hauptstrecke und Programmiergleis je nach Situation.



Spannung und Maximalstrom am Programmiergleis im SERVICE MODE (SERV PROG):

In der Standardeinstellung (Default) werden nach Eintritt in den Service Mode, meistens vom Fahrpult aus mit E-Taste + MN-Taste, die Spannungs- und Stromwerte am Programmiergleis automatisch auf 11 V und 0,3 A (Maximalstrom zu Beginn) bzw. 0,1 A (Maximalstrom nach 100 msec) gesetzt. Dies entspricht der von der RailCommunity (Verband der Hersteller Digitaler Modellbahnprodukte e.V.) herausgegebenen Norm.

Die Idee hinter der strikten Strombegrenzung beim Programmieren ist die Vermeidung von Beschädigungen an Fahrzeugen und Elektronik, auch wenn beispielsweise Decoder falsch angeschlossen sind. Allerdings sind nicht alle Fahrzeuge so gebaut, dass sie tatsächlich mit so wenig Strom auskommen, da es einerseits Energiespeicher gibt, die aufgeladen werden und anderseits auch Verbraucher, die überhaupt nicht am Decoder angeschlossen sind und daher nicht abgeschaltet werden können. Daher gibt es die Möglichkeit diese normgemäße Einstellung von Spannung und Strom am Programmiergleis zu ändern: dies geschieht durch Einstellungen in

MX10-Hauptmenü  $\rightarrow$  VOLT & AMP DETAIL  $\rightarrow$  SERV: Fahrspannung, Maximalstrom Am Fahrpult im SERV PROG Bildschirm wird eine WARNUNG angezeigt, wenn die SERV PROG Einstellungen von der oben genannten Norm abweichen!

#### Verwendung eines externen Programmiergleis-Relais:

Falls die "Schiene" wechselweise für eine "Hauptstrecke" oder als Programmiergleis verwendet werden soll (beim MX10EC, wenn Service Mode überhaupt genutzt werden soll), kann entweder manuell umgesteckt oder dieser Vorgang mit Hilfe eines Relais komfortabel gestaltet werden.

Das Relais wird dazu - wie in der Abbildung zu sehen - an der 16-poligen Stiftleiste zwischen den Pins "5V" und "out-6" angeschlossen (beim MX10EC zwischen "5V" und "out-2"). Es muss ein Typ mit zwei Umschaltkontakten sein die sinnvoller Weise auf mindestens 5 A, besser 10 A, belastbar sind.

Das Relais wird dann automatisch so angesteuert, dass es während der Zeitspanne in der sich ein Fahrpult (und damit der Anschluss "Schiene 2" bzw. "Schiene") im Betriebszustand *SERV PROG* befindet, den Anschluss "Schiene 2" bzw. "Schiene" mit dem Programmiergleis verbindet, während er ansonsten mit der "Hauptstrecke" verbunden ist.

HINWEIS: Dies ist die zur Schiene 1 Schiene 2 zur Standardverwendung des "out-6"- Pins. Jedoch kann dieser auch umkonfiguriert werden (siehe z.B. Menü-5V-Relais, max. 100 mA Spulenstrom Punkt DCC SERV PROG Wenn nur ein 12V-Relais Einstellungen); dann zur Verfügung steht, kann stünde die Verwendung dafür die 12V-Spannung Kontakt als Programmiergleis-Reca. 10A vom Stecker darunter verwendet werden. lais nicht zur Verfügung. belastba out 6 MX10EC: ...out-2" Pin für das Pro-Basisgerät MX10 (Rückseite) grammiergleis-Relais (gegen "5 V" Pin) ! vom Netzgerät

Das MX10 als Decoder-Update-Gerät (vorbereitet):

Die Unterstützung beim Laden neuer Software-Versionen und Sound-Projekte in die Decoder ist eine der Grundaufgaben moderner Digitalzentralen. Daher werden - zumindest für ZIMO Decoder - keine getrennten Update-Geräte oder Sound-Programer mehr gebraucht (die es in Form des MXULF – bei ZIMO aber trotzdem weiterhin gibt).

Das Laden neuer Software und von Sound-Projekten in Decoder kann direkt aus dem angesteckten USB-Stick oder vom USB-Interface (also vom Computer aus) erfolgen. Ein MX10 kann aber auch eine Vielzahl von Decoder-Update-Sammelfiles und Sound-Projekten im eigenen Flash-Speicher aufbewahren und bei Bedarf verwenden.

#### Anschluss externer Nothalt-Tasten:

Die ABA-Eingänge (1 bis 8) auf der 16-poigen Stiftleiste können für verschiedene Aufgaben herangezogen werden, insbesondere für die "ABA's" (Automatische Betriebsabläufe).

Standardmäßig sind die ABA-Eingänge "in-5" bis "in-8" auf "Melden" voreingestellt. An diesen Eingängen kann aber ein Nothalt-Taster angeschlossen werden: es gibt insgesamt 8 Möglichkeiten. Am häufigsten wird wohl Bedarf bestehen, auf "Schiene 1" ein SSP (Sammelstopp) auszulösen; eine solche Nothalt-Taste muss dann an "in-7" angeschlossen werden und zur Aktivierung gegen die Systemmasse gezogen werden (Masse auf 16-poliger Stiftleiste verfügbar oder auf Schraubklemmen).



Einstellungen der ABA-Eingänge siehe Kapitel 8.8 , das MX10 Menü, Menü-Punkt ABA In/Out Monitor+Config.

#### Sammelstopp und AUS vom Basisgerät MX10 aus:

Im Falle der Auslösung des Sammelstopps kommen auch die entsprechenden Anzeigen auf dem Basisgerät und auf allen angeschlossenen (oder über Funk verbundenen) Fahrpulten. Von dort aus kann auch die Wiederinbetriebnahme ("EIN") erfolgen.





Display MX10

Display MX32

Die Abbildung unten zeigt alle möglichen Nothalt-Anschlüsse, um nach Wunsch SSP (Sammelstopp) mit Emergency oder Fahrstufe-0 \*) auszulösen, oder Schiene-AUS, getrennt für "Schiene 1" und "Schiene 2".

\*) SSP (Sammelstopp) mit Emergency bedeutet sofortiges Anhalten ohne Bremsweg (je nach Motor und Getriebe wenig bis gar kein Auslauf, kann bei zu Entgleisungen führen), Fahrstufe-0 Anhalten mit den in den Decodern eingestellten Bremszeiten (CV # 4).



<u>HINWEIS</u>: in SW-Versionen, in denen diese Funktion der ABA-Eingänge noch nicht zur Verfügung steht, kann die Leitung "Boo UE" auf der ZIMO CAN Buchse für den externen Nothalt verwendet werden.

### 6. Schienensignal, Rückmeldungen, Datenbank

DCC und MOTOROLA (MM) bilden die Grundausstattung des MX10. Hardware und Software sind jedoch offen für die Erweiterung mit anderen Protokolle, insbesondere mfx (mit RDS-Rückmeldung) und Selectrix, falls ein solcher Bedarf besteht. Denkbar wäre auch eine Erweiterung in Richtung neuer, effizienterer Methoden (als es die existierenden Formate sind) der Datenkommunikation auf der Schiene.

<u>HINWEIS</u>: Motorola (MM) in aktueller Software (auf der diese Betriebsanleitung basiert) noch NICHT implementiert.

RailCom® und ZIMO Zugnummernerkennung:

Die "bi-directional communication" nach "RailCom®" ist innerhalb des ZIMO Systems (der Generation MX10 / MX32 / StEin) ein Bestandteil aller relevanten Komponenten.

Das MX10 ist mit zwei **"RailCom®-Präzisions-Global-Detektoren**" ausgestattet; d.h. für jeden der beiden Schienenausgänge ist ein getrennter Detektor eingebaut.

"Global" ist ein Begriff aus der RailCom®-Norm (bereits aus NMRA-Zeiten) und bedeutet, dass es sich um den Empfang jener RailCom®-Nachrichten handelt, die unabhängig von der aktuellen Position (= dem Gleisabschnitt) des Fahrzeugs sind, also beispielsweise Rückmeldungen der Geschwindigkeit, des Stromverbrauchs, von Alarmen, Weichenstellungen, CV Auslesewerten, usw. \*).

"Präzision" deutet darauf hin, dass Empfang und Auswertung der RailCom®-Meldungen nicht nach den standardisierten Schwellwerten einfacher Detektoren erfolgt, sondern dass das RailCom®-Signal zunächst digitalisiert wird und nachher analysiert wird, um auch stark abgeschwächte und verstümmelte Meldungen zu entziffern und damit möglichst unempfindlich gegenüber Einflüssen zu sein, wie sie in der praktischen Anwendung auf einer großen Anlage auftreten, beispielsweise durch das Abziehen großer Teile des RailCom®-Rückmeldestroms durch beleuchtete Wagen.

\*) "lokale Detektoren" hingegen befassen sich mit der Identifizierung der in einzelnen Gleisabschnitten vorhandenen Fahrzeugen; diese Aufgabe wird im Rahmen des ZIMO Systems von den "StEin"-Modulen (= Stationär-Einrichtungs-Modulen) wahrgenommen; diese arbeiten allerdings nicht als einfachen Lokaldetektoren, sondern lesen auch globale Nachrichten (und leiten diese an die Zentrale MX10 weiter), weil die Empfangsqualität im Falle von großen Anlagen im einzelnen Gleisabschnitt besser sein kann als am Standort der Zentrale.

Das ZIMO Basisgerät MX10 liest auch die "Zugnummernimpulse" der ZIMO Decoder mit, welche neben RailCom® als Quittung für den Empfang von DCC-Paketen verwendet werden, auch von Decodern aus der Zeit vor dem Jahr 2005, als RaiCom® noch nicht existierte, sondern eben nur diese ZIMO Zugnummernerkennung als Rückmeldung aus den Decodern.

ACHTUNG: Während der Abarbeitung von Programmier- und Auslesebefehlen in SERV PROG (Schiene-2 als Programmiergleis) werden KEINE RailCom®-Meldungen empfangen (weder auf Schiene-1 noch Schiene-2). Das betrifft aber NICHT die Zeit, in der ein Fahrpult im "SERV PROG" ist, sondern nur die kurze Zeitspanne des Quittungsempfanges. Die Organisation der Datenaussendung über das Schienensignal (DCC oder MM) (in vielen Unterlagen als "Aussendezyklus" bezeichnet):

Neben der Versorgung der Anlage mit Fahrstrom muss eine Digitalzentrale vor allem die für Fahrzeuge und Zubehör-Artikel bestimmten Informationen aus den Eingabegeräten (Fahrpulte, Computer, ...) übernehmen und auf effiziente Weise, d.h. mit möglichst geringer Zeitverzögerung und mit möglichst hoher Sicherheit, zu den Decodern übermitteln.

Dabei muss immer die Störungsanfälligkeit des Datenkanals berücksichtigt werden, wie er in der Modellbahnwelt wegen der Kontaktunterbrechungen zwischen Schiene und Fahrzeugen existiert.

Daher wird ein ausgeklügeltes Prioritäten-Schema eingesetzt, das bestimmt, wie die verfügbare Aussendezeit auf die unterschiedlichen aktuellen Datenpakete aufgeteilt wird. Es werden die folgenden Prioritätsstufen unterschieden; höhere Priorität (Reihenfolge 0, 1, 2..) bedeutet häufigere Aussendung:

- 0. Protokoll-Erfordernisse (Request-for-Service-Slots, Zeit-Sync für Decoder, u.a.)
- 1. Änderung des Dateninhalts (neue Geschwindigkeit, Funktionen, ..) durch Fahrpult, Computer, u.a.
- 2. Daten für Adressen im Vordergrund eines der Fahrpulte,
- 3. Daten für Adresse von "Nebenobjekten" der Vordergrund-Adressen, z.B. in Doppeltraktionen,
- 4. Daten für Adressen von Computer-Fahrpulten (ESTWGJ, STP, TrainController, usw.),
- 5. Daten für Adressen im RüF eines der Fahrpulte oder Favoriten-Liste im Computer
- 6. Daten für Adressen im der System-Datenbank (die nicht in eine der höheren Prioritäten fallen),
- 7. Scan-Zyklus, um nicht gemeldete Adressen zu finden.

### 7. MX10 Update, Daten einspielen und Sichern

Die aktuelle Software-Version:

Ist von unserer ZIMO Webseite zum gratis Download verfügbar: www.zimo.at  $\rightarrow$  "Update & Sound"  $\rightarrow$  "Update System (MX10, MX32, ...)"

Seit der Software-Version 01.17, wird ein sogenanntes Container-File für die Software des MX10 sowie MX32(FU) verwendet. In diesem Container-File sind alle notwendigen Dateien für ein Software-Update beider Geräte vorhanden. So muss nur mehr ein einziges File heruntergeladen und auf dem USB-Stick entpackt gespeichert werden.

#### Die aktuell geladene Version (inkl. aktuelle Software Versionen des Funkprozessors und des XILINX) kann im MX10 Menü aufgerufen werden:

Taste 2 (MENÜ) drücken → Display GRAU: MENÜ zur MX10-Bedienung U Mit dem Drehknopf den Cursor (▶) auf "MX10 Config" positionieren, drücken = auswählen Ů Mit dem Drehknopf den Cursor (►) auf "Version-SW …" positionieren Taste 3 (℃) 3x drücken → zurück zu Normalbildschirm BLAU

#### Der benötigte USB-Stick:

ZIMO UPD (G:) formatieren				
Speicherkapazität:				
3,66 GB 🗸				
Dateisystem:				
FAT32 (Standard) V				
Größe der Zuordnungseinheiten:				
4096 Bytes 🗸				
Gerätestandards <u>w</u> iederherstellen				
ZIMO UPD				
<u>Formatierungsoptionen</u>				
Sch <u>n</u> ellformatierung				
MS-DOS-Startdiskette erstellen				
<u>S</u> tarten Schließen				

Wie im Fenster links dargestellt, muss der USB-Stick für ein MX10 Software-Update im Dateisystem FAT32 formatiert sein. Dabei soll die Cluster Size (Größe der Zuordnungseinheiten) unbedingt auf 4096 Bytes (= 4 kB) eingestellt sein.

Die heutigen USB-Sticks sind meistens bereits beim Kauf in diesem Dateisvstem formatiert.

Soll ein älterer oder anders formatierter USB-Stick verwendet werden, ist bei der ersten Formatierung das Häkchen bei dem Punkt "Schnellformatierung" zu entfernen.

Ist der richtige USB-Stick gefunden kann das MX10-Software-Update darauf gespeichert werden. Wichtig hierbei ist, dass sich alle für das MX10 bestimmten Dateien auf dem Root (Hauptverzeichnis) des Sticks befinden, da das MX10 keinen Ordner einsehen kann. Die ... zip" - Datei welche das Software-Update beinhaltet (auf der ZIMO Homepage zum gratis Download verfügbar) muss also unbedingt entpackt werden, um verwendet werden zu können.

Es muss nicht zwingend ein für ZIMO Updates reservierter USB-Stick verwendet werden, "fremde" Dateien stören den Updatevorgang nicht.

Diese Eigenschaften gelten auch für das MX32(FU) Update!

ACHTUNG: USB Sticks größer als 32GB lassen sich ab Windows 7 mit Windows-Bordmittel nicht mit FAT32 formatieren!

#### Der Update-Vorgang:

Das MX10 Software-Update wird im laufenden Betrieb durchgeführt. Wird ein USB-Stick, mit für das MX10 brauchbaren Dateien, angesteckt so werden ALLE Ausgänge des MX10 abgeschaltet. Alle vom MX10 versorgten Geräte, Module und Decoder sind also sofort stromlos. Um Beschädigungen der Fahrzeuge, durch abruptes Stehenbleiben, zu vermeiden wird empfohlen vor dem Anstecken des USB-Sticks alle Fahrzeuge zum Stillstand zu bringen und die gesamte Anlage weitestgehend auf das Abschalten der Stromversorgung seitens des MX10 vorzubereiten.

In der Ausgangslage Normalbildschirm BLAU (USB-Stick) Wird der USB-Stick mit der darauf vorhandenen Software in die USB-Buchse eingesteckt.



System Upd&Daten

ObjektDB: Fahrzeuge

ObjektDB: Decoder

Fonts laden

Zurück

Decoder SW&Sound

Bedienungssprachen

Funkprozessor Update

USB Disk:

USB-Stick wird automatisch von MX10 gelesen → am Updatebildschirm TÜRKIS werden alle gefundenen Dateien gelistet:

Am USB-Stick vorhandene Positionen und somit auswählbare Update-Optionen sind "FETT" geschrieben. Andere Punkte sind Dateien die grundsätzlich auch ins MX10 geladen werden können aber NICHT auf DIESEM Stick vorhanden sind bzw. nicht vom MX10 gefunden wurden.

Das "MX10 Update (alles)" beinhaltet:

- MX10 Hauptprozessor Update
- Funkprozessor Update
- XILINX Update
- Bedienungssprache (DE, E)
- CV-Liste
- Decoder-Bezeichnungen
- MX10 Sounds (z.B. Error-Sound)
- U Mit dem Drehknopf den Cursor (►) auf "MX10 Update (alles)" positionieren
- $\pm$  Drehknopf drücken  $\rightarrow$  Das Display färbt sich nun **ROT**, die Versionsnummer und das Erstellungsdatum des MX10 Updates werden angezeigt.
- $\pm$  Drehknopf (nochmals) drücken  $\rightarrow$  das Software-Update wird ausgeführt. Nach Fertigstellung (ca. 10 sec) wird auf dem MX10 Display der nächste Schritt angewiesen.

HINWEIS: Wenn der Drehknopf gedreht anstatt gedrückt oder eine andere Taste betätiget wird, wird der Update-Vorgang sofort abgebrochen und in den Normalbetrieb gesprungen. In diesem Fall muss der USB-Stick abgezogen und erneut angesteckt werden.

Nach jedem Update muss das MX10 vom Stromnetz getrennt und nach einer Wartezeit von mindestens 1 Minute neu gestartet werden, um den Prozessor und alle vom Update betroffenen Schaltungselemente zuverlässig mit der neuen Software zu starten.

Falls sich kein vom MX10 verwendbares File, beispielsweise durch beschädigte Daten, auf dem USB-Stick befindet oder dieser leer ist, ist anstatt der Liste (ebenfalls TURKIS hinterleuchtet) der Hinweis:

#### "KEINE ZIMO FILES GEFUNDEN"

am Display zu lesen. In diesem Fall muss der USB-Stick entfernt und auf ein vorhandenes (oder korrektes) Update überprüft werden. Nach entfernen des USB-Sticks geht das MX10 direkt (ohne Neustart) wieder in den Normalbildschirm BLAU.

### Seite 27

### 8. Anwendung und Bedienungselemente

Nach Anschluss und Einschalten des Netzgerätes, also mit Beginn der Stromversorgung, startet das MX10 selbsttätig mit einer Anlaufsequenz, die einige Sekunden dauert.

Der Hochfahrbildschirm *ROT* zeigt ein Protokoll des Hochfahrens. Ist das MX10 ans LAN angeschlossen und hat eine gültige IP-Adresse, erscheint "LAN Link active". Ist es via USB-Port angeschlossen, "VCom Link active".

Wenn das MX10 sowohl am LAN, als auch am USB-Port angeschlossen sein, wird LAN bevorzugt – USB ist dann nicht aktiv!

Am Ende dieser Anlaufsequenz wird auf den Normalbildschirm *BLAU* gewechselt. Gezeigt wird die aktuell gemessenen Spannungs- und Stromwerte an den beiden Schienenausgängen sowie einige Daten zur Kommunikation (DCC, CAN...). Die auffällig groß dargestellte Zahl (in der Mitte der Anzeigefläche) ist der aktuelle Stromverbrauch auf "Schiene-1".

Die Spannung wird je nach Einstellung von HOCHFAHRSTROM und HOCHFAHRZEIT(siehe "Spannung & Strom Einstellungen") mehr oder weniger langsam hochgefahren, was wiederum von eventuell zu ladenden Energiespeichern in den Fahrzeugen abhängt. Dieses Hochfahren kann oft am Display beobachtet werden.

### **8.1** Der Normalbildschirm am MX10



\*) Die Stromanzeige f
ür den "DC-in" Eingang (Netzger
ät) wird nicht durch eine Messung ermittelt, sondern aus den Ausgangsstr
ömen (der Schienen-Ausg
änge 1, 2, sowie der 12 V - und 30 V -Ausg
ängen und der Eigenverbrauch des Ger
ätes) unter Ber
ücksichtigung der Wirkungsgrade der Spannungswandler berechnet. Dies dient vor allem zur Absch
ätzung, ob das Netzger
ät noch ausreichend Leistungsreserven aufweist. \*\*) Sporadisches Aufflackern des Buchstabens "E" zeigt einzelne Fehler am CAN-Bus an, die z.B. beim An-/Abstecken eines Gerätes entstehen können. Diese verursachen in der Regel keine Probleme. Bei mehr als 10 Fehlern pro Sekunde wird die Anzeige umgeschaltet auf "E" mit Prozentangabe der fehlerhaft angekommen Pakete (in Relation zur Gesamtanzahl der Pakete, die hinter "C" steht); ein Auftreten einer Fehlerquote von mehreren % kann einen Hinweis auf eine schlechte Übertragungssituation am CAN Bus sein (z.B. wegen zu langen, schlecht angeschlossenen Kabeln).

### Der Normalbildschirm am MX10EC

ABA Ein-/Ausgänge, Anzeige der Zustände der insgesamt 14 Anschlüsse.

Spannung und Strom am Eingang "DC in", also des Netzgerätes, welches das MX10 und damit die gesamte Anlage versorgt ("Primärversorgung" \*)).

**Spannung und Strom** am Ausgang **"Schiene"** (DC-Ausgang S inkludiert). Schienensignal-Statistik (Anzahl der ausgesandten Befehlspakete pro sec); xx DCC = nur DCC Pakete

xx MM = nur MM Pakete xx/yy D/M = DCC und MM

RailCom-Statistik (Anzahl der empfangenen Nachrichten als Antworten auf DCC-Befehle).

CAN Bus - Statistik (Anzahl der CAN Pakete); CAN xxx E = Anzahl der CAN Pakete pro sec \*\*) C xxx E yy% =Anzahl und Fehler-Prozentsatz

Gemessene Temperatur der Leiterplatte (Grad Celsius)

Das Verlassen dieses "Normalbildschirms" ist durch die folgenden Ereignisse möglich:

USB-Stick einstecken (mit Files zum Selbst-Update des MX10, und/oder zum Decoder-SW-Update und Sound-Laden im Root Directory) → Display *TÜRKIS:* USB-Stick Optionen (Kapitel 8 / 8.8 & 8.9)

UU Drehknopf schnell Hin- und Herdrehen → Display GELB: VOLT & AMPERE -Einstellung (8.2).

Ł Drehknopf LANG drücken (2 sec) → Display ROT: Sammelstopp (SSP) und Strom-AUS (8.3).

Taste 3 (℃) drücken → Display GRÜN: "BaseCab", Fahren und Programmieren (8.4., ..., 8.7)

Taste 2 (MENÜ) drücken → Display GRAU: MENÜ zur MX10-Bedienung (Kapitel 8.8).

Taste 1 (1) drücken → Display GRAU: BAB (Automatische Betriebsabläufe)

Überstrom auf Schiene → Display ROT: UES auf Schiene-1 bzw. -2 (andere läuft weiter). (8.3) Unterspannung Eingangsseitig (Netzteil) → Display ROT: Spannungsversorgung nicht ausreichend.

> Übersicht der Anwendungen: siehe Kapitel 8.8 - MENÜ



EM TEST

etwark: Million

icrolP Stack Init

### 8.2 Spannung & Strom Einstellungen

In der Ausgangslage Normalbildschirm BLAU wird der Drehknopf schnell hin- und hergedreht, darauf erscheint der Strom & Spannung - Einstellungsbildschirm.

Also:

UU VOLT & AMPERE HAUPT (Haupteinstellungen) GELB

HINWEIS: die in den "Haupteinstellungen" möglichen Einstellungen entsprechen den Punkten "Fahrspannung" und "UES Schwelle" in den "Detaileinstellungen" (siehe Beschreibung unten). Dieser Bildschirm ist auch über das MX10 Menü (Kapitel 8.8) erreichbar.





Stromschwelle UES Schiene 1 - oben Schiene 2 - unten

Fahrspannung Schiene 1 - oben Schiene 2 - unten

#### ANWENDUNG:

- U Mit dem Drehknopf scrollen: Cursor (►) vor jenen Wert stellen, der verändert werden soll.
- L Drehknopf drücken → Markierter (►) Wert ist eingerahmt, der Wert ist jetzt zum Verändern bereit.
- U Mit dem Drehknopf den markierten Wert verändern und wunschgemäß einstellen im Falle eines Spannungswertes: unmittelbar wirksam auf den betreffenden Schienenausgang. im Falle eines Stromgrenzwertes: Anzeige des Grenzwerts, Messwert erst später wieder sichtbar.
- L Drehknopf drücken → Eingestellter Wert wird damit fixiert, mit Drehknopf wird wieder gescrollt.

#### RÜCKKEHR in den Normalbetrieb oder zum Menü:

Taste 3 ( $\bigcirc$ ) drücken  $\rightarrow$  in den Normalbildschirm BLAU

oder

U Cursor (►) auf "EXIT" positionieren und den Drehknopf drücken Timeout nach 3 Sekunden ohne Bedienung → Normalbildschirm

oder

Taste 2 (MENÜ) drücken → in den Menübildschirm GRAU



VOLT & AMP HAUPT

Normalbetrieb

STOPP & AUS

#### Weiter (aus den Haupteinstellungen) zu den Detaileinstellungen:

**Taste 1** (1) drücken  $\rightarrow$  in den Strom & Spannung - Detailbildschirm **GELB** 

VOLT & AMPERE DETAIL (Detaileinstellungen)	►1: Fahrspannung 1: Hochfahrstrom	14.2 V 5.0 A
Dieser Einstellbildschirm GELB ist auch über MENÜ-Zeile VOLT & AMPERE DETAIL zu erreichen (siehe 8.8)	1: Hochfahrzeit 1: UES Schwelle 1: UES Abschaltzeit	0.0 S 5.0 A 0.2 S
Die "Detaileinstellungen" bieten eine Vielzahl von Parame- tern über die "Haupteinstellungen" hinaus zur optimalen Anpassung an die individuellen Erfordernisse.	1: UES Adaptiv 1: UES Adaptivzeit 1: UES Tol-Strom 1: UES Toleranzzeit	0.0 A Om 0.0 A 0.0 S
Jeder der Werte wird getrennt für jeden der beiden Schie- nen-Ausgänge (Schiene-1 und Schiene-2) angezeigt und eingestellt, diese Zeilen sind gekennzeichnet durch 1: und 2:	1: Funkenlöschung 2: Fahrspannung 2: Hochfahrstrom	AUS 12-2 V 3-0 A
Außerdem: für Adressier- und Programmiervorgänge im Service Mode auf Schiene-2 (also Schiene-2 als Program- miergleis) gibt es die Zeilen <b>SERV:</b> und für Update- und Sound-Lade-Vorgänge die Zeilen <b>UPD:</b>	2: Hochfahrzeit 2: UES Schwelle 2: UES Abschaltzeit 2: UES Adaptiv	0.0 S 3.0 A 0.2 S 0.0 A
<u>HINWEIS</u> : Während der Adressier- und Programmier- Vorgänge im Service Mode auf Schiene-2 wechseln die unter "2" eingestellten Werte auf die unter "SERV" defi- nierten Werte; das gleiche gilt für Update-Vorgänge. Dies kann sowohl eine Erhöhung, als auch eine Absen- kung der Fahrspannung bedeuten.	2: UES Adaptivzeit 2: UES Tal. Stram 2: UES Taleranzzeit 2: Funkenläschung SERV: Fahrspannung	0.0A 0.0A AUS 14.0V
In vielen Anwendungen wird man einfach die gesetzten Standardwerte beibehalten können, besonders dann wenn die potenzielle Leistungsfähigkeit (Ausgangsströme) des Gerätes nicht ausgeschöpft wird.	SERV: OES Schwelle SERV: Abschalt Zeit Upd: Fahrspannung Upd: UES Schwelle	0.2.5
	32V Stram	0.10 A

#### ANWENDUNG:

- Ů Mit dem Drehknopf scrollen: Cursor (►) auf jenen Parameter stellen, der eingestellt werden soll. Am Display sind nur zwei oder drei Zeilen gleichzeitig sichtbar, der Bildschirminhalt wird entsprechend mitgeführt.
- Ŧ Drehknopf drücken → Markierter (►) Wert ist eingerahmt, der Wert ist jetzt zum Verändern bereit.
- U Mit dem Drehknopf den markierten Wert wunschgemäß einstellen.
- **Taste 3** (▷) drücken (anstelle Drehknopf drücken) → irrtümliche Einstellung rückgängig machen.
- Ŧ Drehknopf drücken → Eingestellter Wert wird fixiert

#### RÜCKKEHR in den Normalbetrieb:

Taste 3 ( $\mathfrak{T}$ ) drücken  $\rightarrow$  in den Normalbildschirm *BLAU* 



Fahrspannung	Bereich	10 V - 24 V	Default 16 V
Spannung am Ausgang Schi nicht möglich, Abschaltung "	ene-1 bzw. Sch UNT" (Unterspa	iene-2. Diese Spanni annung, meist wegen	ung wird auf 1 V eingehalten; wenn zu schwachem Netzgerät).
Hochfahrstrom	Bereich	0,5 A - 16 A	Default gleichgesetzt mit UES Schwelle
Beim Hochfahren eines Schi schluss) ermöglicht der "Hoc gabe als nach der eingestellt chen Fahrzeuge zu laden. De zeuge im Bereich 100 - 300 r	enen-Ausgangs hfahrstrom" für en "UES Schwe er dafür benötig nA, bei nicht no	(System Einschalten die Dauer der "Hochfa elle", um die Energies te Inrush current liegt rmgemäßen Fahrzeu	oder Wiedereinschalten nach Kurz- ahrzeit" (s.u.) eine höhere Stromab- peicher der auf der Anlage befindli- für normgemäß ausgerüstete Fahr- igen oft höher.
Hochfahrzeit	Bereich	0 sec - 60 sec	Default 0 Sec
Beim Hochfahren des Schier "Hochfahrstrom" (s.o.) zur Üt tion der Ausgangsspannung durch Unterspannung deaktiv	enausgangs wi berstromerkenn erzwingen (dies viert.	rd während dieser Ze ung herangezogen. D se steigt langsamer ar	eit anstelle der "UES Schwelle" der biese Begrenzung kann eine Reduk- n); deswegen ist die Abschaltung
UES Schwelle	Bereich	1 A - 12 A	Default 5 A (S-1), 3 A (S-2)
UES = Überstrom. Der Strom grenzt werden, der Ausgang nahme: innerh. der "Toleranz	am Schienen- soll nach der "L zeit" für gewähl	Ausgang soll auf die H JES Abschaltzeit" (s.u Iten "Toleranzstrom" (	nier definierte "UES Schwelle" be- ı.) abgeschaltet werden. Einzige Aus- (s.u.) darf der Strom höher sein.
JES Abschaltzeit	Bereich	0,1 sec - 5 sec	Default 0,2 Sec
Grenze laut "UES Schwelle" begrenzt, was zu einer Zwan "UES Abschaltzeit" erfolgt - v Ausgangs. Die Abschaltzeit e indem die kurzzeitigen Kurzs	) wird der Schie gsreduktion der venn die Überst ermöglicht u.a. o chlüsse ignorie	rnenausgang zunächs Fahrspannung führt. rombedingung weiter das Überfahren von fa rt werden.	st auf die Schwelle als Konstantstrom Nach Ablauf der hier definierten hin besteht - die Abschaltung des alsch-polarisierten Weichenherzen,
UES Adaptiv	Bereich	0,1 A - 6 A	Default 2 A
Während die "UES Schwelle gang definiert, bestimmt "UE dürfen. Größere Sprünge sol	' (s.o.) die abso S Adaptiv", wie len zur Abschal	lut höchst-zulässige S groß plötzliche Erhöh tung führen, unabhän	Stromabgabe am jeweiligen Aus- lungen des Stromverbrauchs sein lgig von der absoluten Grenze.
JES Adapt.zeit	Bereich	1 sec - 10 sec (min	nd. 5-fache Abschaltzeit) Default 2 Sec
Die Größe des "UES Adaptiv durchschnittlichen Stroms in Adaptionszeit". Diese Einstel	" - Stromsprung der Zeit davor. lung sollte beibe	ist die Differenz aus Die Durchschnittswer ehalten werden.	s dem erhöhten Strom und dem tbildung erfolgt innerhalb der "UES
UES Toleranzstrom	Bereich	0 A - 6 A	Default 0 A
Die "UES Schwelle" (also de "UES Toleranzzeit" (unten) u Abschaltung, mit Anwendung	r maximal zuläs m den "UES To ı der Abschaltze	ssige Schienenstrom, leranzstrom" übersch eit (wie oben beschrie	siehe oben) darf für die angegebene ritten werden. Danach erst erfolgt die ben).
JES Toleranzzeit	Bereich	0 sec - 60 sec	Default 0 SEC
Ist jene Zeit, in der auf dem S ist. Siehe Beschreibung ober	Schienenausgar n (UES Toleranz	ng ein gewisser höher zstrom).	rer Strom als UES Schwelle erlaubt
Funkenlöschen	Bereich	OFF – LEV1 - LE	V2 Default LEV 2
Spezielle Schaltungen in de Ausgangsleistung im Kurzs	en Endstufen de chlussfall keine	er Schienenausgänge e großen Funken gezo	sorgen dafür, dass trotz der hohen ogen werden, z.B. zwischen Rad und

#### vom Pult

n: das MX10 startet den Betrieb auf Gleis 1 mit den zuletzt verwendeten (Fahr-)Einstellungen.

das MX10 startet den Betrieb auf Gleis 1 erst nach Bestätigung des Stopp-Zustandes an einem 32. Das Programmiergleis ist davon nicht berührt.

#### edeutung der Parameter in den "VOLT & AMPERE Detaileinstellungen",

SERV (Schiene-2 als Prog.gleis) und UPD (Schiene-2 zum Decoder-Update, Sound-Laden)

SERV: Fahrspannung	Bereich	10 V - 24 V	Default 12 V
Soll-Spannung am Ausgang Schi PROG); ansonsten gilt Einstellun	iene-2 wäh Ig für Schie	rend der Programmier-Prozed ne-2. ("2:")	ur im Service Mode (SERV
SERV: UES Schwelle	Bereich	400 mA, 1 A - 8 A	Default 400 mA
UES = Überstrom. Der Strom an definierte "UES Schwelle" begre	n Schiener nzt werden	n-Ausgang (Schiene-2 im Serv	ice Mode) soll auf die hier
Die Einstellung "400 mA" entspr (VHDM) RCN-216: Der Stromver wird nach 150 msec kontrolliert, o wird der Programmier-Vorgang fi nelle Sicherheitsmaßnahme auf eventuell falsch angeschlossener	icht im We brauch ist a ob der Stro ortgesetzt, Programmi n Decoderr	sentlichen der einschlägigen auf diesen relativ niedrigen We m auf 100 mA abgefallen ist. N ansonsten das Gleis abgesch ergleisen und soll Überhitzung n verhindern.	Norm der "Railcommunity" ert begrenzt und außerdem Jur unter dieser Bedingung altet. Dies ist eine traditio- und Beschädigungen von
Bei Einstellungen 1 A, gibt es Wartens auf die Quittung wird tr Quittungsimpuls abzudämpfen (d	s keine spe otzdem au lamit die Lo	ziellen Zeit-abhängigen Begrei f die Strombegrenzung (300 n ok nicht "springt").	nzungen; nur während des mA) umgeschaltet, um die
SERV: UES Abschaltzeit	Bereich	0,1 sec - 5 sec	Default 0,1 Sec
Wirkungsweise siehe Beschreibu wendung üblicherweise keine We mäßig sehr kurz eingestellt.	ing für Sch eichenherze	iene-1 und Schiene-2. Da in de en überfahren werden müssen	er Programmiergleis-An- , ist dieser Wert default-
UPD: Fahrspannung	Bereich	10 V - 24 V	Default 12 V
Soll-Spannung am Ausgang Sch gilt Einstellung für Schiene-2. ("2	iene-2 wäh :")	rend der Update- oder Sound-	Lade-Prozedur; ansonsten
UPD: UES Schwelle	Bereich	1 A - 8 A	Default 3 A
UES = Überstrom. Der Strom an grenzt werden.	n Schienen	-Ausgang soll auf die hier defi	nierte "UES Schwelle" be-
UPD: UES Abschaltzeit	Bereich	0,1 sec - 5 sec	Default 0,1 sec
Wirkungsweise siehe Beschreibu üblicherweise keine Weichenherz kurz eingestellt.	ng für Schi zen überfal	ene-1 und Schiene-2. Da in der hren werden müssen, ist diese	r Update-Gleis-Anwendung er Wert Default-mäßig sehr
HINWEIS: betreffend Quittungserk	ennuna im	SERV PROG	
<ul> <li>Das MX10 kontrolliert automatisch,</li> <li>einem Programmier- oder Auslesel</li> <li>innerhalb einer bestimmten Zei</li> <li>unter einen bestimmten Wert a</li> <li>d.h. 300 mA, wenn UES Schwei</li> <li>keine zu großen Schwankunge</li> <li>sofern der Ruhestrom selbst gr</li> </ul>	, ob der <b>Ru</b> befehl it (1 sec) bfällt (100 j elle Default in aufweist ößer ist als	hestrom des Fahrzeugs am P mA unterhalb der eingestellten -mäßig auf 400 mA gesetzt), (weniger als 10 % des Ruhest 510 mA).	rogrammiergleis nach "SERV: UES Schwelle", roms selbst,

diese Ruhestrom-Bedingungen nicht erfüllt werden, erscheint eine Fehlermeldung am Fahrpult 2: "Max. Strom xxx A; WARNUNG: SERV - max. Strom nicht gemäß der Norm eingestellt".

### 8.3 Sammelstopp (SSP, SSPe), Spannung ausschalten (AUS), Überstrom (UES), Unterspannung (UNT) – STOPP & AUS

Ausgangslage: Normalbildschirm BLAU

Drehknopf LANG drücken (4 sec) oder zweimal knapp nacheinander ("Doppel-Click", innerhalb 1 sec) →

#### HINWEIS:

Ŧ

 ↓ Drehknopf SEHR LANGE drücken (8 sec) → SYS OFF = STANDBY

Im "STANDBY" werden alle Ausgänge ausgeschaltet, also Schienen- und DC-Ausgänge, sowie die Versorgungsadern auf den Bus-Leitungen. Daher werden auch die Fahrpulte abgeschaltet.

ACHTUNG: Im "STANDBY" - Zustand bleibt die Zentrale selbst allerdings unter Spannung; der Controller-Teil läuft weiter. Aus Sicherheitsgründen sollte "STANDBY" nur unter Aufsicht aufrechterhalten bleiben.



Displayfarbe wechselt auf *ROT*, STOPP&AUS – Bildschirm: **Sammelstopp (SSP) auf Schiene-1**, Normalbetrieb auf Schiene-2 bleibt aufrecht.



Zustand der Schiene-1: SSP - Sammelstopp) Vorausschau auf den Zustand nach Drücken der T1 -AUS

Zustand der Schiene-2 (unterhalb): Normalbetrieb bleibt. Umschalten des Zustandes mit T2 - SSP

Der STOPP & AUS - Bildschirm ist auch über den MENÜ-Punkt STOPP & AUS (Kapitel 8.8) zu erreichen. Wird der Stoppbildschirm jedoch über das Menü aufgerufen, so sind beide Schienenausgänge im Zustand EIN. Um Schiene 1 anzuhalten muss die **Taste 1** (↓) betätigt werden und für Schiene 2 die **Taste 2 (MENÜ)**.

Sammelstopp (SSP), Spannung aus (AUS), können auch von Fahrpulten her geschaltet und aufgehoben werden, und werden auf deren Bildschirmen sowie am MX10 Display angezeigt.



Die Zustände der Schiene-1 bzw. Schiene-2 (voneinander unabhängig jeweils mit eigener Taste 1 bzw. Taste 2) zyklisch umschaltbar:

**SSP** (Sammelstopp)  $\rightarrow$  **AUS** (Spannung aus)  $\rightarrow$  **EIN** (Normalbetrieb)  $\rightarrow$  **SSP**  $\rightarrow$  **AUS**  $\rightarrow$  usw.



Sobald beide Schienenausgänge wieder eingeschaltet sind → (nach 2 sec) automatischer Wechsel in Normalbetrieb, Normalbildschirm BLAU



Taste 3 ( $\heartsuit$ ) drücken  $\rightarrow$  in den ("nicht ganz normalen" \*) Normalbildschirm ROT

\*) "nicht ganz normal" heißt, dass dabei SSP und AUS Zustände **NICHT** aufgehoben werden und daher, der sonst blaue, Bildschirm *ROT* angezeigt wird; die Züge auf Schiene-1 fahren also dadurch **NICHT** an.



Dieser "nicht ganz normale Normalbildschirm" dient dazu, um mit den Tasten 1, 2, 3 (wie im "echten" Normalbildschirm) BAB, MENÜ, FAHR erreichen zu können. Es kann dadurch ein vollständiger Betrieb gemacht werden, obwohl einer der beiden Schienenausgänge ausgeschaltet bzw. angehalten ist.

<u>Um vom "nicht ganz normalen Normalbildschirm" wieder in den "STOPP & AUS" Bildschirm zu kommen</u>: (um wieder mit Taste 1 und 2 die Zustände der Schiene-1 und -2 zu schalten)

Taste 2 (MENÜ) drücken → Anzeige des MX10 MENÜ ROT (mit Cursor auf STOPP & AUS)

Normalbetrieb STOPP & AUS VOLT & AMP HAUPT

und nochmals:

Taste 2 (MENÜ) drücken → Normalbildschirm BLAU oder

Lang (4 sec) drücken → STOPP&AUS- Bildschirm ROT



Jetzt können wieder die Zustände Schiene-1 bzw. Schiene-2 unabhängig voneinander zyklisch umgeschaltet werden.

Wenn aus dem "nicht ganz normalen Normalbildschirm" mittels langem Drücken (4 sec) des Drehknopfes in den STOPP & AUS Bildschirm gewechselt wird ist folgendes zu beachten:

Schiene-1 Zustand: **EIN**  $\rightarrow$  **SSPe** 

SSPe / AUS → keine Veränderung

Schiene-2 Zustand: keine Veränderung

Bedeutet: wenn die Schiene-1 EIN geschaltet ist, wird mit erneuten Eintritt in die Stoppbedienung die Schiene-1 auf Sammelstopp (SSPe) gesetzt.

Aufheben des durch den Drehknopf eingeleiteten Sammelstopp; Rückkehr in den Normalbildschirm:





 $\frac{1}{2}$  Drehknopf drücken  $\rightarrow$  Schiene-1 SSPe = **EIN** und zurück in den Normalbildschirm **BLAU** 

ACHTUNG: Dies gilt immer nur wenn entweder im Normalbildschirm der Drehknopf LANG gedrückt wurde um den Sammelstopp einzuleiten (Schiene-1 = SSPe und Schiene-2 = EIN) oder wenn dieser Zustand im STOPP & AUS Bildschirm (wieder) manuell hergestellt wird (durch mehrmaliges Betätigen der Tasten T1 und T2).

#### Überstrom (Kurzschluss) auf Schiene-1 oder Schiene-2 → Display Farbwechsel auf *ROT*, oder Unterspannung auf Schiene-1 oder Schiene-2 → STOPP&AUS – Bildschirm.

Ausgangslage in diesem Beispiel: Normalbildschirm *BLAU* Die Überstrom- bzw. Unterspannungsanzeige wird aus jedem Bildschirm des MX10 angezeigt (z.B. FAHR, SERV PROG,...)

#### UES = Überstrom

= Strom hat UES Schwelle erreicht:

Überstromabschaltung der Schiene auf der der Überstrom (Kurzschluss) erkannt wurde.

#### UNT = Unterspannung

= Netzgerät kann die erforderliche Primärspannung nicht liefern, um die gewünschte Fahrspannung zu ermöglichen. Die Primärspannung muss mindestens 3 V höher sein als die eingestellte Fahrspannung!



90 DCC

18 DR

0.11 41º CAN 14

10V 02A

140V

12.5 V



Diese Bildschirme sind ansonsten (also abgesehen vom Text **"UES"** oder **"UNT"**) genau gleich gestaltet wie nach dem Auslösen von Sammelstopp (**"SSP"** oder **"AUS"**) am MX10 oder vom Fahrpult. Entsprechend ist auch die Vorgangsweise zum Wieder-Einschalten, usw. identisch:



Die Zustände der Schiene-1 bzw. Schiene-2 (voneinander unabhängig jeweils mit eigener Taste 1 bzw. Taste 2) zyklisch umschalten:

UES (Überstrom) -> EIN (Normalbetrieb) → SSP (Sammelstopp) → AUS (ausgeschaltet) → EIN ...

z.B. Wiedereinschalten mit Taste 1 (1):



... falls beide Schienenausgänge wieder eingeschaltet sind, wird der Normalbetrieb wieder hergestellt.

Wenn sich der Normalbetrieb mittels EIN-schalten beider Schienen nicht herstellen lässt, dann ist der Fehler, welcher den UES oder UNT ausgelöst hat, immer noch vorhanden (Prinzip eines FI). Das erneute Abschalten erfolgt allerdings erst nach der eingestellten Abschaltzeit (VOLT & AMPERE Detail Einstellungen).

HINWEIS: UEP = Überstrom am Programmiergleis

#### Im Folgenden beschrieben: Reaktion des Gerätes und Bedienung in Defekt-Fällen.

Die im Folgenden beschriebenen Meldungen **"UEF"** und **"SPG"** treten nur auf, wenn im MX10 ein Hardware-Defekt in Bezug auf die Stromversorgungsschaltkreise vorliegt oder eventuell sich das Netzgerät unerwartet verhält.

> Wir empfehlen den **ZIMO Service** zu kontaktieren (<u>service @zimo.at</u>) und/oder das Gerät zur **Reparatur** einzusenden.

"Falsch-erkannter" Überstrom auf Schiene-1 / Schiene-2 → Display Farbwechsel auf *ROT*, STOPP&AUS – Bildschirm

UEF = "Falsch-erkannter" Überstrom = Strom hat "falsche" UES Schwelle erreicht



Diese Anzeige (**"UEF**") bedeutet, dass der Schienenausgang wegen "Überstrom" (eigentlich **"UES**") abgeschaltet wurde, obwohl ein solcher laut Einstellung in "VOLT & AMPERE" gar nicht vorliegt, aber auch das Netzgerät nicht etwa zu wenige Spannung liefert (das wäre dann **"UNT**"). Wenn dieser Fehler auftritt ist die Ursache wahrscheinlich ein Defekt in der Strombegrenzungsschaltung.

 $\rightarrow$ 

#### Spannungsfehler auf Schiene-1 / Schiene-2

#### Display Farbwechsel auf **ROT,** STOPP&AUS – Bildschirm

#### **SPG = Falsche (meist zu hohe) Spannung auf Schiene** = die kontrollierende Spannungsmessung am

Ausgang hat einen erhöhten Wert festgestellt.



Diese Anzeige ("SPG") bedeutet, dass der Schienenausgang eine falsche Spannung abgegeben hat, meistens eine höhere als unter "VOLT & AMPERE" eingestellt ist und deswegen automatisch abgeschaltet wurde. Dies kann auf einen Defekt zurückzuführen sein oder auf eine äußere Fremdspannung. Der Fehler ist potenziell gefährlich für das rollende Material, insbesondere wenn relative kleine Fahrspannungen eingestellt sind (und daher die Differenz zur aufgetretenen Überspannung groß sein könnte).

Diese Bildschirme (**"UEF"**, **"SPG"**) sind ansonsten (also abgesehen von den Texten) genau gleich gestaltet wie bei **"SSP"**, **"AUS"**, **"UES"**, **"UNT"**. Entsprechend ist auch die Vorgangsweise zum Wieder-Einschalten, usw. identisch:

Taste 1  $\rightarrow$  Schiene-1 Oder Taste 2  $\rightarrow$  Schiene-2

→ Die Zustände der Schiene-1 bzw. Schiene-2 (voneinander unabhängig jeweils mit eigener Taste 1 bzw. Taste 2) zyklisch umschalten:

 $\begin{array}{c} \text{UEF (Uberstrom)} \rightarrow \text{EIN (Normalbetrieb)} \rightarrow \text{SSP (Sammelstopp)} \rightarrow \text{AUS (ausgeschaltet)} \rightarrow \\ \rightarrow \text{EIN} \rightarrow \text{SSP} \rightarrow \text{AUS} \rightarrow \text{usw.} \end{array}$ 



#### 8.6 BaseCab SERV ADR (Decoder Adressieren) 8.5 BaseCab OP PROG (CV-Programmieren vom Basisgerät) DIESE FUNKTION IST NOCH NICHT REALISIERT - HIER WIRD DAS PROJEKT BESCHRIEBEN. DIESE FUNKTION IST NOCH NICHT REALISIERT - HIER WIRD DAS PROJEKT BESCHRIEBEN. Über das MENÜ (siehe Kapitel 8.8) FAHR 🕨 1 (BaseCab OP PROG) (das MENÜ ist unter anderem auch aus dem (BaseCab SERV ADR) F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 MN RG Ausgangslage ist der "BaseCab FAHR"- Bildschirm GRÜN "BaseCab FAHR" heraus erreichbar, durch Taste 2 (MENÜ) LANG) (BaseCab SERV PROG) (siehe 8.4) U Im MENÜ "BaseCab SERV ADR" einstellen und SERV ADR Drehknopf drücken → Bildschirm wird GELB, Ŧ T1: Adr als F Taste 1 (1) LANG drücken → Bildschirm bleibt GRÜN - "BaseCab OP PROG" - Bildschirm "BaseCab SERV ADR" - Bildschirm Adresse T2: Adrials W Auf OP PROG umschalten Dieser Bildschirm ist auch über MENÜ-Zeile OP PROG 1016 DCC BaseCab OP PROG zu erreichen (siehe Kapitel U mit Drehknopf den markierten Wert (= Adresse) wunschgemäß einstellen 8.8). CV ... $\downarrow$ Drehknopf drücken $\rightarrow$ Eingestellte Adresse fixieren, im Decoder programmieren SERV ADR U mit Drehknopf den markierten Wert (= CV-ADR = 2563 ACK Nummer) wunschgemäß einstellen OP PROG 1016 pcc Adresse auslesen: $\pm$ Drehknopf drücken $\rightarrow$ Eingestellte CV-Nummer ► CV 23 = ... fixieren; weiter zum nächsten Feld (z.B. CV-Wert) Wie oben beschrieben, aber: keinen CV-Wert eingeben, sondern sofort: $\pm$ Drehknopf drücken, READ U mit Drehknopf den markierten Wert (= CV-Wert) wunschgemäß einstellen Ł Drehknopf drücken → Eingestellten CV-Wert im Decoder programmieren; nächste Zeile öffnen 8.7 BaseCab SERV PROG (CV-Programmieren) Bei Erfolg der Programmierung (bestätigt durch RailCom Rückmeldung) Anzeige: "ACK RC" DIESE FUNKTION IST NOCH NICHT REALISIERT - HIER WIRD DAS PROJEKT BESCHRIEBEN. OPPROG 1016 DCC (BaseCab OP PROG) ► CV 23 = 158 ACK RC Über das MENÜ (siehe Kapitel 8.8) (BaseCab SERV ADR) Falls es keine Rückmeldung vom Decoder (das MENÜ ist unter anderem auch aus dem BaseCab SERV PRO "BaseCab FAHR" heraus erreichbar, durch Taste 2 (MENÜ) LANG) gibt, "SENT" anstelle von "ACK" angezeigt. OP PROG 1016 DCC U Im MENÜ "BaseCab SERV PROG" einstellen und ► CV 23 = 158 SENT Ł Drehknopf drücken → Bildschirm wird GELB, "BaseCab SERV PROG" - Bildschirm SERV PROG CV = ... $\downarrow$ Drehknopf wieder drücken $\rightarrow$ nächste Zeile öffnen OP PROG 1016 DCC CV 23 = 158 ACK RC U mit Drehknopf den markierten Wert (CV-Nummer oder CV-Wert) wunschgemäß einstellen CV ... $\frac{1}{2}$ Drehknopf drücken $\rightarrow$ Eingestellten Wert fixieren, im Decoder programmieren CV's auslesen: SERV PROG Wie oben beschrieben (CV's programmieren), aber: ADR 28 = \_\_3\_\_ ACK Keinen CV-Wert eingeben, sondern sofort: 🛓 Drehknopf drücken, Rückmeldung "READ" ADR 56 = . . . CV's auslesen: Wie oben beschrieben (für CV's programmieren), aber: HINWEIS: Zurück-Scrollen auf abgeschlossene Programmier- und Auslesezeilen ist NICHT möglich! keinen CV-Wert eingeben, sondern sofort: 🞍 Drehknopf drücken, Rückmeldung "READ" VERLASSEN des "BaseCab": Taste 3 (෮) LANG drücken → zurück zu FAHR oder MENÜ HINWEIS: Zurück-Scrollen auf abgeschlossene Programmier- und Auslesezeilen ist NICHT möglich! VERLASSEN des "BaseCab": Taste 3 (℃) drücken → zurück zu MENÜ

### 8.8 Das MX10 MENÜ (Hauptmenü)

Ausgangslage ist der Normalbildschirm BLAU oder: VOLT & AMPERE GELB

Taste 2 (MENÜ) drücken → Anzeige des MX10 MENÜ GRAU

HINWEIS: Einige der Menü-Punkte sind mit der gerade aktuellen Software-Version **noch nicht** funktionsfähig!

Informationen darüber gibt es auf <u>www.zimo.at</u> unter "Update & Sound" weiter zu "Update - System (MX10, MX32, …)" und in dieser Betriebsanleitung. Die im MX10 Menü in Klammer stehenden Menüpunkte sind nicht implementiert oder noch nicht komplett funktionsfähig.

- ひ Mit Drehknopf scrollen: Cursor (►) auf gewünschte Anwendung bzw. Bildschirm stellen (Am Display sind jeweils nur drei Zeilen gleichzeitig sichtbar, der Display-Inhalt scrollt mit)
- L Drehknopf drücken → Markierte Zeile wird aufgeru- fen, der jeweiligen Anwendung entsprechender Bild-schirmwechsel und Farbwechsel wird aufgerufen.
- Taste 3 (੯) drücken → Zurück in den Normalbildschirm BLAU (Taste 3 direkt aus dem Menü) Taste 3 aus der Anwendung führt zunächst zurück ins Menü.

#### GRAUE Listen:

Stellen die jeweilige Liste im "Lese-Modus" dar, hier hat der Drehknopf die Funktion scrollen.

#### GELBE Listen:

Nach Auswählen eines Menüpunktes aus der grauen Liste, durch Drücken des Drehknopfes wird diese GELB, nun ist ein Eingabe bzw. Auswahlfeld markiert und der Drehknopf dient zum Verstellen des Wertes.

W 0.2	à	
	O A A	90 D C C
14,0 %	0.44	18 DR
12,5 V	0,11 41*	CAN 14

Normalbetrieb STOPP & AUS VOLT & AMP HAUPT **VOLT & AMP DETAIL** MX10 Config (BaseCab FAHR) (BaseCab OP PROG) (BaseCab SERV ADR) (BaseCab SERV PROG) (ZIMO Decoder Update) (ZIMO Dec. Sound-Laden) DCC SIGNAL Einstellung DCC SERV PROG Einstell. (MMx SIGNAL Einstellung) ABA In/Out Manitar+Canf **Bus Config+Monitor** PC Canfig+Manitar ObjektDB Fahrzeuge ObjektDB Traktion ObjektDB Zubehär **BAB Monitor+Start** ObjektDB Sound's (ObjektDB DecoderFW) (ObjektDB SoundProjekt) (ObjektDB: Labels) Data Clear **Debug Functions** 

Menü-Punkt STOPP & AUS – Bildschirm → ROT



Nach Eintritt in den Stopp & Aus Bildschirm durch das Menü, wird nicht automatisch der Sammelstopp ausgelöst. Um Sammelstopp (SSP) auf den Ausgängen Schiene-1 und/oder Schiene-2 zu aktivieren bzw. die Fahrspannung auszuschalten (AUS) werden die Tasten T1 für Schiene-1 und T2 für Schiene-2 betätigt. Mit den Tasten T1 und T2 werden alle möglichen Zustände des jeweiligen Schienenausgangs hintereinander eingestellt: EIN – SSP – AUS – EIN – SSP – AUS – EIN … usw.

<u>HINWEIS</u>: Der gleiche Bildschirm wie durch den Menü-Punkt "SSP & AUS" wird auch durch Sammelstopp oder Schiene-Aus Befehle von einem Fahrpult MX32 aus erreicht, oder "STOPP" durch langes Drücken des Drehknopfes am MX10. In beiden Fällen wird der Stoppbildschirm bereits mit einem vorhandenen Stopp oder AUS Zustand geöffnet. Die Tasten T1 und T2 dienen um wieder Einzuschalten. (Gleiche Zustandsreihenfolge wie oben beschrieben.)

Siehe Kapitel 8.3

Menü-Punkt VOLT & AMPERE HAUPT → GELB



Einstellungen der Fahrspannungen und Maximalströme (auf Schiene-1 und Schiene-2); wobei der betreffende Schienenausgang unmittelbar auf Änderungen der Fahrspannung reagiert... Siehe Kapitel 8.2

Menü-Punkt VOLT & AMPERE DETAIL → GELB

▶1:	Fahrspannung	14.2 V
1:	Hochfahrstrom	5.0 A
1:	Hochfahrzeit	0.0 \$

Einstellungen der Fahrspannungen, Maximalströme, Abschaltzeiten, temporäre Zulassung von höheren Strömen, usw., auf Schiene-1 (1:) und Schiene-2 (2:), und außerdem für Schiene-2 als Programmiergleis (**SERV**:) und als Update- und Sound-Lade-Gleis (**UPD**:).

Start vom Pult:

Siehe Kapitel 8.2

### Seite 35

Menü-Punkt	MX10 Config	$\rightarrow$	GRAU

- U Mit dem Drehknopf auf den gewünschten Menüpunkt scrollen, der Cursor (►) markiert die derzeitige Position.
- L Drehknopf drücken → der einzustellende Wert wird eingerahmt, bzw. das ausgewählte Untermenü geöffnet.
- U mit dem Drehknopf wird der Wert bzw. die Option eingestellt.
- L Drehknopf erneut drücken → fixieren und speichern. Der Drehknopf wird nun wieder verwendet um zu scrollen.

**Taste 3** ( $\mathfrak{S}$ )  $\rightarrow$  zurück zum MX10 Menü

Sprache:	Deutsch
Funk Kanal:	20
Anlauf Speed:	Restore
Anlauf MAN:	Restore
Anlauf Fu:	Restore
Anlauf Zūge:	Restore
Anlauf Zūb:	Aus
DrehK, lang: Boo UE Leit: Sync Mode: Mastr/Boostr: Sniffer Inp.:	SSP 1+2 SSP 1+2 Getrennt Master
Adr Analog:	0
Adr MX10 Soun	d: 16311
Adr MX10 BAB:	16312
Date/Time Versions Info Info/Statistik	

- Sobald hier die **Sprache** eingestellt wird, gilt diese sofort. Alle in der ausgewählten Sprache nicht vorhandenen Texte werden durch die deutschen Bezeichnungen ersetzt.
- Der **Funkkanal** ist auch in der MX32 PULT CONF einzusehen. Dieser Funkkanal kann im MX10 Menü eingestellt werden um Funk-Kollisionen mit anderen Geräten zu vermeiden.
- Mit "Anlauf" wird festgelegt, ob nach dem Wieder-Einschalten des Systems alle Züge (Fahr-Decoder) und/oder Weichen (Zubehör-Decoder) in den Zustand versetzt werden sollen, in welchem sie sich beim Ausschalten befunden haben. Einstellungen können ein komplettes "Restore" (dies ist auch die Default-Einstellung), nur das automatische Wiedereinschalten der Funktionen, nur das automatische Anfahren auf die vorher eingestellten Geschwindigkeiten sein, dass nur die letzte Stellung des Zubehörs automatisch hergestellt wird oder dass beim Einschalten des Systems überhaupt alle Decoder-Daten gelöscht werden. Auch das Aktivieren/nicht Aktivieren des ZIMO MAN-Bits wird hier eingestellt.
- Booster Error: Einstellung des Betriebszustandes nach Überstrommeldung des angeschlossenen Boosters oder durch Betätigung eines Nothalt-Tasters über den "Boo UE" Eingang der Booster-Buchse (MX10 Rückseite ZIMO CAN). Auswählbar sind: "SSP S1", "SSP S2"; "SSP S1+S2"; "AUS S1"; "AUS S2"; "AUS S1+ S2" oder "Message".
- **Drehknopf lang**: Einstellung über die Funktion des Drehknopfes, wenn dieser für 4 sec gedrückt gehalten wird. Optionen sind: Ignorieren, System Standby (Default) oder Schiene AUS.
- Die "Sync"-Einstellung bestimmt, ob die Ausgänge Schiene-1 und Schiene-2 "getrennt" voneinander arbeiten sollen (Default, verschiedene Fahrspannungen, Sammelstopp möglich, u.a.) oder vollständig identisch bezüglich Zustand, Spannung und Steuersignal, sodass eine Parallelschaltung (zur Bildung eines gemeinsamen Stromkreises von bis zu 20 A) möglich ist.
- Auswahl, ob dieses Gerät als Master oder Booster arbeiten soll M, B1, B2, B3, B
- Sniffer Input: vorbereitet.
- "Analogadresse", d.h. Virtuelle Adresse (die von den Fahrpulten her aufgerufen werden kann) für ein analoges Fahrzeug, das nach der NMRA "stretched 0-Bit Methode" gesteuert wird.

- "**MX10 Sound**", virtuelle Adresse für den Sound-Generator (samt eingebautem Lautsprecher und Audio-Buchse), über welche dieser am Fahrpult aufgerufen werden kann, um über die Funktionstasten einige der gespeicherten Sound-Samples abzuspielen.
- Virtuelle Adresse für MX10 BAB: Aufrufen von Betriebsabläufen nach Aktivierung dieser Adresse auf einem Fahrpult.
- Date/Time: In diesem Untermenü der "MX10 Config" können Datum und Uhrzeit sowie der Modellbahnzeit-Faktor eingestellt werden → per Drehknopf wie links beschrieben. Die am MX10 eingestellten Daten werden von allen angeschlossenen MX32 übernommen, sobald das System neu gestartet wird.

Versions Info: Dieser Bildschirm enthält Informationen über

die geladene MX10 Software und deren Erstellungsdatum.

Hier kann auch die aktuelle Funkprozessor-Software einge-

<u>HINWEIS</u>: Die Funkprozessor-Software des MX10 sollte mit der des MX32 ("Pult Conf" – "HW/SW Versions Info") übereinstimmen. Ansonsten kann nur eine schlechte bis

gar keine Funkverbindung hergestellt werden.

sehen werden.

Datum:	▶10	03	2017
Uhrzeit:	12	06	41
Faktor:			

Version-HW:		00.05.1018	
Version-SW:		01.20.0155	
Comp. Date:		2017.03.03	
Comp. Time:		12:24:47	
	Funk HW: Funk SW:	01-07-0005	

Live Time: Run Time: 2418
Fahrzeuge: 167 Zubehär DCCb: 33 Zubehär DCCx: -1 Zubehär MM1:
DCC ges: 137398 DCC Fx: DCC Acc:
ZACK Mode: 0 ZACK Addr: 5120 ZACK Step: 0
Peak Temp: 51 Cels- Schiene 1: 15-8/0.7 V/A Schiene 2: 15-8/0.7 V/A
Peak Power: Peak Power: Schiene 1: 12.2/8.0 V/A Schiene 2: 15.0/4.7 V/A

 Info/Statistik: Diese Angaben dienen lediglich zur Information und können in diesem Bildschirm nicht verändert werden.

"Live Time" ist die absolute Laufzeit des MX10 und "Run Time" die Laufzeit seit dem letzten Einschalten des Systems.

Angabe der im MX10 gespeicherten Fahrzeuge und Zubehörartikel im DCCb, DCCx und MM1 Format.

DCC ges.: Ist die Gesamtzahl aller gesendeten DCC Pakete innerhalb der "Run Time". Diese splittet sich auf in DDC Speed (Geschwindigkeits-Befehle), DDC Fx (Funktions-Befehle) und DCC Acc (Zubehör-Befehle).

Die ZACK-Anmeldung kann in den "DCC SIGNAL Einstellungen" EIN oder AUS geschalten werden und ist hier im Zustand SCAN wenn gerade die Adresse eines neu am Gleis befindlichen Fahrzeuges ermittelt wird. Nach scannen wird die ZACK Adresse angegeben. ZACK Step gibt an wie viele Rechenvorgänge nötig waren um die Fahrzeugadresse zu ermitteln.

Die höchste gemessene Temperatur des MX10 ist die "Peak Temp" in Grad Celsius angegeben bei den darunter stehenden Spannungs- und Stromwerten gemessen.

"Peak Power" sind die Höchstangaben von Spannung und Strom auf der jeweiligen Schiene.

### BETRIEBSANLEITUNG BASISGERÄTE MX10, MX10EC

Menü-Punkte

→ BaseCab FAHR – Bildschirm GRÜN

Diese Funktion steht im MX10 Menü in Klammer und ist daher noch nicht vollständig implementiert. Der Bildschirm "BaseCab FAHR" ist aufrufbar aber **nicht** verwendbar.

BaseCab FAHR

Siehe Kapitel 8.4



Menü-Punkte

BaseCab OP PROG → BaseCab OP PROG- Bildschirm GRÜN

Diese Funktion steht im MX10 Menü in Klammer und ist daher noch **nicht implementiert**. Der Bildschirm "BaseCab OP PROG" ist **nicht** aufrufbar. (Symbolbildschirm)

Siehe Kapitel 8.5



T1: Adr als F

T2: Adr als W

#### Menü-Punkte BaseCab SERV ADR

→ BaseCab SERV ADR- Bildschirm GELB

Diese Funktion steht im MX10 Menü in Klammer und ist daher noch nicht vollständig implementiert. Der Bildschirm "BaseCab SERV ADR" ist aufrufbar aber **nicht** verwendbar.

Siehe Kapitel 8.6

Menü-Punkte BaseCab SERV PROG

→ BaseCab SERV PROG- Bildschirm GELB

ERV ADR

Adresse

Diese Funktion steht im MX10 Menü in Klammer und ist daher noch **nicht implementiert**. Der Bildschirm "BaseCab SERV PROG" ist **nicht** aufrufbar. (Symbolbildschirm)

Siehe Kapitel 8.7

SERV A	.DR
CV	

In den "BaseCab" - Anwendungen des MX10 werden das Display und die Bedienungselemente (Drehknopf, drei Tasten) als "Fahrpult" verwendet: Fahrbetrieb (also Geschwindigkeit steuern und Funktionen schalten), Adressieren und CV-Programmieren im Service Mode oder im Operational Mode (POM) können so mit dem MX10 selbst, also ohne Fahrpult durchgeführt werden.

Menü-Punkt ZIMO Decoder SW&Sound-Update → Auflistung aus dem File-Speicher TÜRKIS

Diese Funktion ist noch nicht realisiert.

Der aufrufbare Bildschirm sieht zurzeit wie folgt aus (zu sehen ist je ein Decoder-Firmware- und ein ReadyToUse-Sound-File):

### Decoder SW&Sound: DS140623.ZSU US\_DA\_Coll.zpp zurück

Nach auswählen eines Update- oder Sound-Files wird der Update- bzw. Sound-Lade-Bildschirm → GELB (nach Fertigstellung: GRÜN.)

Der Aufruf des Decoder SW-Updates aus dem Menü bedeutet, dass ein im "File-Speicher" des MX10 zuvor abgespeichertes Decoder-SW-Update-Sammelfile bzw. Sound-Projekt verwendet werden soll, die verfügbaren Files werden zum Auswählen gelistet. Im Gegensatz dazu die Situation, bei der die Update-Prozedur durch Einstecken des USB-Sticks gestartet wird, um ein File von diesem Stick unmittelbar zu verwenden!

Siehe Kapitel 7 In diesem Kapitel wird sowohl Decoder-SW-Update und Sound-Laden aus dem File-Speicher als auch aus dem USB-Stick behandelt.

#### Menü-Punkte DCC Signal Einstellungen

→ Einstell-Bildschirm GRAU

DCC Preamble: Einstellbare Anzahl der Preamble-Bits; Default-Einstellung des MX10 ist 26, diese Anzahl darf auf keinen Fall unterschritten werden wenn ein MX9 verwendet wird. NMRA Norm sind 14 Bits, ZIMO Decoder arbeiten auch mit nur 10 Preamble-Bits, wobei bei dieser Einstellung schon der geringste Datenverlust zu Problemen führen kann. Eine Verringerung der Preamble-Bit Anzahl erlaubt eine schnellere Datenübertragung, ist allerdings nur für erfahrene Benutzer zu empfehlen!

►DCC: Preamble	26	Bits
DCC: Bit '0' Zeit	104	μS
DCC: Bit '1' Zeit	58	μs
DCC: Bit '1' Zeit	58	μS
RailCom	Aut	0
ZIMO ACK	AUS	,

DCC Bit ,0<sup>c</sup> / ,1<sup>c</sup> Zeit: Hier können die DCC Bit-0- und Bit-1-Zeiten eingestellt werden, diese Funktion ist nur für erfahrene Anwender zu empfehlen und wird im Normalfall nicht gebraucht da die Default-Einstellungen der Norm entsprechen.

DCC RailCom: <u>Auto</u>: Automatische RailCom Abschaltung wenn ein MX9 erkannt wird, ansonsten ist RailCom immer eingeschalten, diese Einstellung ist Default-Wert des MX10.

<u>EIN</u>: Lässt RailCom immer eingeschalten, egal welche Komponenten sich am CAN-Bus befinden. Bei vorhandenen MX9 kann dies zu Problemen bei Fahrzeugdecodern oder anderen Komponenten führen, daher "AUS" wählen!

<u>AUS</u>: RailCom wird ausgeschalten. Diese Eistellung muss bei einigen Kehrschleifenmodulen, vor allem bei denen mit Stromstoß-Relais, vorgenommen werden da diese sonst bei jeder RailCom Lücke schalten würden und dies zu Beschädigungen führen kann.

ZIMO ACK: "ZIMO ACKnowledgement" ist die automatische Zugnummernerkennung des MX10. Diese ist im Auslieferungszustand AUS geschalten. Es kann zwischen "Melden" und "Suchen" gewählt werden. Wenn eine Meldung an ein Computerprogramm gewünscht ist oder die Adresse eines am Gleis neuen Fahrzeugs ermittelt werden soll.

### Seite 37

#### Menü-Punkte DCC SERV PROG Einstellungen

- ACK Strom: Nach NMRA Norm auf 60 mA festgelegt. Für ZIMO Decoder ist meist ein Strom von 20 mA ausreichend. Der ACK Strom ist kleiner zu stellen, wenn empfindliche kleine Motoren verwendet werden z.B. N-Spur Fahrzeuge oder bei Anwendungen nur mit Funktionsausgängen ohne Motor z.B. Wagons. Größere Werte werden verwendet wenn es sich um starke Motoren handelt, wie es oft bei Großbahnen der Fall ist.
- AUS davor / AUS danach: Normalerweise auf "Nein" gestellt. Diese Funktionen werden nur in seltenen Fällen bei der

Verwendung von Fremddecodern gebraucht, wenn diese einen Resetbefehl nur nach dem Einschalten akzeptieren. Dabei wird nach bzw. vor jedem Lese-/ Schreibbefehl die Schiene für 500 mS ausgeschalten.

SERV: Anzahl der Preamble-Bits und Auswahl ob die Relais-Funktion über die ABA Eingänge eingeschalten werden soll oder nicht.

#### Menü-Punkte MMx SIGNAL Einstellungen

Timing- und andere Parameter für MM (Motorola) Gleisformat wobei MM1 für das Zubehör und MM2 für die Fahrzeuge steht, "MMx" betrifft beides; sowie Einstellungen für mfx.

Diese Funktion steht im MX10 Menü in Klammer und ist daher noch nicht vollständig implementiert. Der Bildschirm "MMx SIGNAL Einstellung" ist aufrufbar aber **nicht** verwendbar. MM1 Zubehör: MM1: Bit High MM1: Bit Low MM2 Fahrzeuge: MM2: Bit High

→ Einstell-Bildschirm GRAU

MM2: Bit Low MMx: Pause 1

MMx: Pause 2 MMx: Pause 3

MM2: Fahrstufen: MM2: Max-Funkt:

mfx Mode: mfx: Bit Zeit

#### Menü-Punkt ABA In/Out Monitor+Conf

→ Monitor-Bildschirm GRAU

Mitlesen der aktuell an den ABA-Eingängen anliegenden Pegel, Einstellungen der Ansprechschwellen, Zuordnungen zur Auslösung von SSP und AUS, Betriebsarten der "ABA-Ausgänge".

Schwankt der Pegel der ABA-Eingänge (Inp.) zwischen 120 und 140 ist dieser Eingang "offen" also nicht belegt; bei einem Pegel  $\geq$  0 gegen Masse geschalten und  $\leq$  256 auf Plus gezogen (Pegel Einstellung siehe unten). Ist hier ein Wert abzulesen der nicht in dieses Schema passt z.B ein Pegel von 180 obwohl dieser ABA Input offen ist, liegt ein defekt dieses Einganges vor.

Inp. 6, Inp. 7 und Inp. 8 sind Default für die Verwendung von "Melden" eingestellt und können in diesem Menü verändert werden.

Siehe Kapitel 5. "Gleisanlage, Programmiergleis, ABA in/out's"

- Wit dem Drehknopf auf den gewünschten Menüpunkt scrollen, der Cursor (►) markiert die derzeitige Position.
- L
   Drehknopf drücken → ein Untermenü geöffnet

#### Untermenü Inp. 1-8:

Einstellbar sind die Up und Down Schwellen sowie deren Funktion: Ignore; Up/Dn; EIN S1; SSP S1; AUS S1.

Wobei sich die "Up Funktion" immer auf Schiene 1 bezieht und die "Dn Funktion" auf Schiene 2. Die beiden Funktionen werden gleichgezogen: wird bei "Up Funktion" SSP S1 eingestellt ist die "Dn Funktion" automatisch SSP S2.

Menü-Punkte Bus Config+Monitor

CAN1 stellt das Busprotokoll für die die ZIMO CAN Buchsen (MX10: Vorder- und Rückseite, MX10EC: nur Rückseite) ein. Default: "ZIMO 2.xx (125)"

CAN2 stellt das Busprotokoll den zweiten CAN-Bus auf der XNET-Buchse (!) ein Default: "ZIMO 2.xx (125)".

XNET1 und XNET2 stellen die Busprotokolle für die beiden möglichen XpressNet-Busse ein (beide auf der XNET Buchse) ein. Insbesodere geht es um die Umschaltung zwischen Varianten des XpressNets wie Roco Lomaus und Massoth.

Menü-Punkte PC Config+Monitor

LAN IP Adresse und Mask Einstellung.

Siehe Kapitel 10. "Das Stellwerksprogramm ESTWGJ am MX10"

Eingang: 1 >Up Schwelle: 220 Up Funktion: Melden Dn Schwelle: 100 Dn Funktion: Melden

#### → Monitor-Bildschirm GRAU

CAN 1: Autodetect CAN 2: ZIMO 2-xx (125) X-Net 1: 62-5kB, Master X-Net 2: BiDiB, Master X-Net MN: Keine L-Net: AUS

#### **BILD WIRD AUSGETAUSCHT**

$\rightarrow$	Monitor-Bildschirm	GRAU
---------------	--------------------	------

► Monitor
VCom: LAN Mode
LAN IP: 192-168-000-102-
Mask: 255-255-255-000
DHCP:
Z20 Rx: 14520
Z20 Tx: 14521
RaCa: 21105
CS/2 Rx: 15730
CS/2 Tx: 15730
RocNet P.: 4321

# → Einstell-Bildschirm GELB

AUS danach	Nai	п
ACK Stram	20	mA
ACK Dauer	4	тS
SERV: Preamble	30	Bits
SERV: Relais	Nein	ABA

Menü-Punkt ObjectDB Fahrzeuge

→ Objekt-Liste nach Adressen GRÜN



HINWEIS: Der Fahrbetrieb läuft auch ohne Beobachtung der Objekt-Datenbank. Im ZIMO System können fast beliebig viele Adressen gleichzeitig verwaltet werden; theoretisch nimmt der Refresh-Zyklus bis zu 8000 Fahrzeugdressen auf (vergleiche: die Mitbewerber bewegen sich eher im Bereich von 64 oder 128). Bei (ansatzweiser) Ausnützung dieser Fähigkeiten kann der Bedarf kommen nachzuforschen, warum beispielsweise Reaktionszeiten zu lang geworden sind, oder warum die Auffrischungspakete zu selten kommen, oder welche Eintragungen der Datenbanken sinnvollerweise zu löschen wären - bzw. Löschungen tatsächlich auch durchzuführen.

Die zentrale Objekt-Datenbank im Basisgerät enthält in der Regel automatisch erstellte Kopien aller Eintragungen, die in den lokalen Objekt-Datenbanken der Eingabegeräte (Fahrpulte) zusammen enthalten sind oder enthalten waren (auch wenn sie dort zwischenzeitlich gelöscht wurden). Die zentrale Datenbank ist die Grundlage sowohl für die Aussende-Organisation der Datenpakete auf der Schiene als auch für die Übergabe der GUI-Daten zwischen den Eingabegeräten.

Im Menü-Punkt "ObjectDB Fahrzeuge" kann der Inhalt der zentralen Datenbank (eingetragenen Fahrzeugadressen samt der aktuellen Fahrdaten und statistischen Werte zur Datenkommunikation) eingesehen und kontrolliert werden. Außerdem können bestimmte Maßnahmen vorgenommen werden, insbesondere das Löschen einzelner Adressen, um damit den Aussende-Zyklus zu entlasten, oder das Stoppen von Zügen.

Bei Eintritt in diesen Menü-Punkt wird die Liste der Fahrzeugadressen zusammen mit eventuell vorhandenem Namen, aktueller Fahrstufe und Fahrtrichtung präsentiert ("Grundanzeige").

 $\heartsuit$  Drehknopf  $\rightarrow$  Scrollen durch die Liste der Adressen, " $\blacktriangleright$ , als Cursor zeigt die jeweilige Position **Taste 1** (1)  $\rightarrow$  Wechsel der Informationen, die für die jeweilige Adresse gezeigt werden

Grundanzeige Displ 0: Adresse Name MAN-Bit Fahrstufe Richtungspfeile \*) **Taste 1** (1)  $\rightarrow$  Displ 1: Adresse "in" Traktionsname (oder -nummer) Aktivitätscode \*\*) **Taste 1** (I)  $\rightarrow$  Displ 2: Adresse Geräte-Info: auf welchem Gerät diese Adresse aktiv ist (auch RüF) **Taste 1** (1)  $\rightarrow$  Displ 3: Adresse P F M "Fu"  $\blacksquare$   $\blacksquare$   $\times \times \blacksquare$  \*\*\*)

**Taste 1** (1)  $\rightarrow$  Displ 4: Adresse DCC-Pakete / sec RailCom-Antworten / sec Gleisformat \*\*\*\*)

**Taste 1** (1)  $\rightarrow$  Displ 5: Adresse Rückmeldungen (über RailCom) Geschwindigkeit (km/h) \*\*\*\*\*) \*\*\*\*\*

**Taste 1**  $(1) \rightarrow$  Displ 6: Adresse Hersteller Decoder-Typ (wenn ZIMO) ID \*\*\*\*\*\*)

**Taste 1**  $(1) \rightarrow$  Displ 7: Debugbildschirm

Taste 1 (1) LANG drücken: zurück zur Grundanzeige

Taste 2 (MENÜ) → Sub-Menü, u.a. Löschen aus der Datenbank (zurück aus Sub-Menü mit Taste-3) J Drehknopf drücken → zum "BaseCab" - Bildschirm (wenn irrtümlich, zurück mit Taste 3)

#### \*) Grundanzeige Display 0: Name & Fahrdaten

Darstellung des Namens (wenn vorhanden) und der aktuellen Fahrdaten (also MAN-Bit, Geschwindigkeit, Richtung) für die betreffende Fahrzeugadresse.

#### \*\*) Display 1: Traktionsinfo und Aktivitätscode

Diese beiden Angaben haben an sich nichts miteinander zu tun, sie sind aus Platzgründen kombiniert. Die Traktionsinfo zeigt gegebenenfalls, in welchem Verbund (Name oder Nummer) oder Zug die Fahrzeugadresse eingebunden ist.



2110 Keine Traktion 2184 Keine Traktion 2804 Keine Traktion Aktivitätscodes in Display 1:

VG Objekt (Fahrzeugadresse) befindet sich in einem Fahrpult im Vordergrund

HG Objekt (Fahrzeugadresse) befindet sich in mindestens einem Fahrpult im Rückholspeicher

CS Dieses Objekt (Adresse) hat während der letzten 5 sec Befehle vom **Computer** bekommen HG CS beides ....

\*\*\*) Display 3: DCC-Paketmonitor-Funktion

In Intervallen von je 0,5 sec wird angezeigt, welche Paketarten für diese Adresse in dieser Zeitspanne ausgesandt wurden. Die Häufigkeit des "Aufblitzens" eines bestimmten Paketart-Indikators (z.B. F oder des dritten ■) repräsentiert also die Intensität des Aussendens dieser Daten. Wenn beispielsweise der Schieberegler am Fahrpult betätigt wird. blinkt der "F" Indikator iedes Mal. d.h. das DCC Geschwindigkeitspaket für diese Adresse wird mindestens 2 mal/sec ausgesandt.

Zur Analyse und Diagnose besonders interessant sind natürlich jene Adressen, die nicht gerade betätigt oder im Vordergrund eines Eingabegerätes stehen, und entsprechend seltener im "Refresh" Zyklus enthalten sind. Passende Maßnahmen, wie Einstellungen unter "FUMZ" am Fahrpult, um unnötige Paketaussendungen abzuschalten können eventuell abgeleitet werden.

Die Paketarten und ihre Indikatoren:

**P** = Programmierbefehle (OP PROG); **F** = Fahrbefehle (Fahrstufen und Richtung); **M** = das MAN-Bit; "Fu" = ... = die 5 Pakete für die Funktionen:

F0 .. F4 | F5 .. F8 | F9 .. F12 | F13 .. F20 | F21 .. F28.

\*\*\*\*) Display 4: Statistik DCC & RailCom Hier werden die Anzahl der ausgesandten DCC-Pakete und jene der empfangen RailCom-Antworten für die betreffende Adresse dargestellt, und zwar:

In der Zeile mit dem Cursor"▶": Anzahl/sec

In den anderen Zeilen am Bildschirm: kumulierte Anzahl der Pakete / Antworten seit letztem Power-on.

HINWEIS: Die Werte zeigen nur, wie viele Pakete/Antworten insgesamt zu einer bestimmten Adresse gezählt werden und unterscheiden nicht zwischen den Paketarten (Fahrstufen-, Funktionsbefehlen, usw.): letzteres geschieht in der vorangehenden Displav-Art (Paketmonitor).

#### \*\*\*\*\*) Display 5: RailCom-Meldungen

Hier werden RailCom-Antworten inhaltlich dargestellt, also insbesondere die Geschwindigkeitsrückmeldung (km/h), aber auch andere Informationen (vergleiche: Statistik über RailCom-Antworten in vorangehender Display-Art).

#### \*\*\*\*\*) Display 6: Decoder Information

Die wichtigsten Daten des Decoders, der unter der betreffenden Fahrzeugadresse gesteuert wird, also Hersteller (laut "NMRA-ID" in CV # 8). Typ (falls ZIMO Decoder oder anderer erfasster Hersteller), ID (falls vorhanden)



211017680 DCC

2184 1DCC

2804 7993 DCC

2184 218 476-0

2110 211 259-7 100 kmh

2804 ----- 80 kmt

\*\*) Display 2: Geräte Info

2110

2184

2804

2110 211 259 k.G. [MX10]

2184 218 476 k.G. (MX10

2804 ----- k.G. (MX10

Fii × 🗰 🗰 🗰 ×

Fu ××× III

1RC

ORC

0 kmh

M Fu maxx:

	2110	L=	0	S= -	D=	0
₽	2184	L=	0	S= -	D=	0
	2804	L=	0	S= -	D=	0

Löschen von Fahrzeugadressen aus der Datenbank (ObjectDB Fahrzeuge):

Eine der wichtigsten Anwendungen des Menü-Punkts "ObjectDB Fahrzeuge" ist das manuelle Löschen von Adressen (oft auch das Löschen von ganzen Adress-Kontigenten) aus der Objekt-Datenbank des MX10 bzw. aus dem gesamten Systems. Dies ist unter Verwendung der vorstehend beschriebenen Bedienungsschritte innerhalb des Menü-Punktes "(ObjectDB Fahrzeuge") einigermaßen komfortabel möglich, und zwar:

- U Drehknopf (Scrollen) zur ersten zu löschenden Adresse
- Taste 2 (MENÜ) zum Eintritt in das Sub-Menü
- U Drehknopf (Scrollen) zur Eintragung "Löschen"
- Ⅎ Drehknopf (Drücken) zur Durchführung des Löschens
- Taste 3 (カ) zurück in die Liste der Adressen (automatisch Position unterhalb der gelöschten Adresse); im häufigen Fall, dass gleich die nächste Adresse auch gelöscht werden soll:

Taste 2 (MENÜ) zum Eintritt in das Sub-Menü; diesmal automatisch zur Eintragung "Löschen"

Taste 3 () zurück in die Liste der Adressen

usw. (wiederkehrende Abfolge: Taste-2 – Drehknopf – Taste-3 – Taste-2 – Drehknopf ...)

860 BR 86 Notstopp Speed=0



Rückgängigmachen einer erfolgten Löschung (**Undelete**): Gelöschte Adressen sind unmittelbar nach der obigen Löschprozedur zunächst noch vorhanden, werden aber als "DEL" oder "deleted" gekennzeichnet; sie können durch Taste-2 im Sub-Menü und dort unter der Eintragung "Undelete" (das dann anstelle des "Löschen" aufscheint) wieder in die Objekt-Datenbank des MX10 aufgenommen werden.

85) 86( 91)	0 85 007 0 Deleted 2	
-------------------	----------------------------	--

ACHTUNG: Das Löschen einer Adresse aus der Objekt-Datenbank des MX10 (also aus der zentralen Datenbank des Systems) bewirkt noch **KEIN Löschen** aus eventuellen **lokalen** Datenbanken in Fahrpulten (Eingabegeräten). Wenn also ein Fahrzeug mit dieser Adresse aus einer lokalen Datenbank wieder aktiviert wird (oder auch nur in den Rückholspeicher des Fahrpultes gelangt), kommt die betreffende Adresse samt allen Daten aus dem Fahrpult automatisch wieder in die zentrale Objekt-Datenbank des MX10 ! Um also eine Adresse komplett aus dem System zu entfernen, muss die Löschung in allen Geräten vorgenommen werden (im Fahrpult MX32 mit E-6 zur ObjectDB, dort anscrollen und mit C-Taste löschen).

<u>HINWEIS</u>: Neben dem hier beschriebenen "Manuellen Löschen von Adressen" gibt es auch automatisches Löschen wegen langer Nicht-Benützung oder Überlastung des Speichers (der bis zu 1000 Fahrzeuge samt GUI-Daten, usw. fasst). Die Kriterien dafür können im Menü-Punkt "ObjectDB Auto-Clear" modifiziert werden (abhängig von aktueller SW-Version des MX10).Auflistung aller aktiven Objekte (= Fahrzeugadressen und Namen), mit wahlweiser - durch Taste 1 wählbarer - Echtzeit-Angabe der Geschwindigkeit samt Richtung und MAN-Zustand, der Aussende-Statistik (DCC-Pakete gegliedert nach Befehlsart), …... Detail-Bildschirm für einzelne Adresse mit Lösch-Möglichkeit aus der Datenbank, Rail-Com-Analyse, ….

Objekt-Zeilen: Adresse Name MAN-Bit Fahrstufe (1024 Stufen) Richtungspfeile <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ): Adresse "in" Traktionsname (oder -nummer) Aktivitätscode *) <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ): Adresse PRG F0 F5 F9 F13 F21 MN FS (Monitor-Funktion) <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ): Adresse DCC-Pakate / sec RailCom-Anworten / sec Gleisformat <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ): Adresse DCC-Pakate / sec RailCom): Geschwindigkeit (kmh) u.a <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ): Adresse Rückmeldungen (über RailCom): Geschwindigkeit (kmh) u.a <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ): Adresse Hersteller Decoder-Typ (wenn ZIMO) ID <b>Taste 1</b> ( $\exists$ ) LANG drücken: zurück zur Grundanzeige <b>Taste 2 (MENÜ</b> ): Detailanzeige, u.a. mit Löschfunktion aus der Datenbank Drehknopf drücken $\rightarrow$ Display Farbwechsel auf <i>GRÜN</i> , "BaseCab" - Bildschirm *) Aktivitätscodes: VG Objekt befindet sich in einem Fahrpult im Vordergrund HG Objekt befindet sich in mindestens einem Fahrpult im Rückholspeicher CS Diese Objekt oder Adresse hat während der letzten 5 sec Befehl von Computer bekommen HG CS heides				
HINWEIS: Je nach SW-Version sind nicht alle Zeilen vorhand	en!			
Menü-Punkt ObjectDB Traktion	→ Objekt-Liste GRÜN			
	► T: 0 [C3E6. 1] L: 240			
Menü-Punkt ObjectDB Zubehör	→ Objekt-Liste GRAU			
Drehknopf drücken → Derzeit ist nur Zubehör Decoder, MX8, MX9 und MX1 Booster auswählbar!	<ul> <li>Zubehör Decoder StEin/Roco10808 Module X-Net Module MX8 Module MX9 Module MX1 Booster CSA Module S88 Module Panels</li> </ul>			
Zubehör Decoder Bildschirm	E BroadCast			
Schwarze Kästchen entsprechen per Default (z.B. Weiche) der ROTEN LED am MX32, weiße Kästchen der GRÜNEN LED.	2 DCC [P] 14 DCC [P] 15 DCC [e]			
MX8 Bildschirm	►MX8: 0 N.A. - MX8: 1 N.A. MX8: 2 N.A.			
MX9 Bildschirm	►MX9: 0 N.A. • MX9: 1 N.A. • MX9: 2 N.A.			
MX1 Booster Bildschirm	MX1 Booster Ein Spannung: 0.00V Strom: 0.00A			

Menü-Punkt BAB Monitor + Start

→ Objekt-Liste GRAU

Menü-Punkte ObjectDB Sounds ObjectDB Software-Decoder-Sammelfiles ObjectDB Sound-Projekte

→ Objekt-Liste GRAU

Keine Sounds vorhanden Bitte per USB-Stick oder LAN laden

Listen der im MX10 gespeicherten Sound-Samples (zum Abspielen über die "Virtuelle Adresse MX10 Sound"), Software-Decoder-Sammelfiles und Sound-Projekte für Decoder (anwendbar über die Menü-Punkte "ZIMO Decoder SW-Update" und "ZIMO Decoder Sound-Laden")

Menü-Punkte Data Clear

→ Save & Restore & Clear GRAU

Speichern und Rückladen von wichtigen Datenfeldern auf und von USB-Stick: ObjectDB's, Einstellungen dieses Menüs, ....

Factory Reset | Texte löschen | Fonts löschen | Icons löschen | Sound löschen | FahrzeugDB löschen | Fahrzeug Bilder löschen | Decoder Software löschen | Decoder Sound-Projekte löschen

> Factory Reset ObjDB Fahrzeuge löschen ObjDB Züge löschen ObjDB Züge löschen ObjDB Dec-FirmW- löschen ObjDB Soundprojekte lösch Sounds löschen Fahrzeug Bilder löschen Texte löschen ObjDB Labels löschen Fonts löschen Icons löschen Icons löschen

Komplettes NAND läschen

Menü-Punkte Debug Functions

→ Objekt-Liste GRAU

### Seite 41



0.4413 DB

0.11 41' CAN 1. 12.5 V

→ Display wird nach Einstecken TÜRKIS und Auflistung der gefundenen Files

Sammelfilexyz.zsu ► Sammelfile1234.zsu Soundprojektabc.zpp

13 DR

0.11 41" CAN 14

Sammelfilexyz.zsu Sammelfile1234.zsu Soundprojektabc.zpp

ZIMO MX645 SW 30.06 Sammelfile1234.zsu Soundprojektabc.zpp

DEC-UPDATE Adr. 1016 ZIMO MX645 SW 30.06 Sammelfilexyz.zsu

**DEC-UPDATE** 1016 ZIMO MX645 SW 30.06 Sammelfilexyz.zsu

### 9. Roco "Z21 App" und WLAN-Multimaus

Die Roco App "Roco Z21" für Smartphones oder Tablets kann zusammen mit dem ZIMO Basisgerät MX10 verwendet werden. Die App wird dazu von der Roco Website heruntergeladen und installiert (siehe Roco Anleitungen).

Das MX10 wird über die LAN-Buchse mit einem handelsüblichen (vorzugsweise in Europa gekauften) WLAN-Router verbunden. Das Smartphone bzw. Tablet wird auf die übliche Art beim Router angemeldet (Auswahl des Netzwerks, Eingabe des Passworts, usw.).

Nach Öffnen der zuvor installierten App (siehe oben) wird diese gestartet. Unter "**App-Einstellungen"** muss die IP-Adresse des Basisgerätes eingetragen werden. Für das ZIMO Basisgerät MX10 lautet diese standardmäßig (solange nicht über das MX10 Menü gerändert):

### 192.168.1.145 (im MX10 Menü / PC Config+Monitor als "LAN IP: 192.168.001.145")



Nach Click auf "Neu verbinden", wird die Verbindungsaufnahme bestätigt und der eigentliche Betrieb kann nach dem Definieren der Fahrzeuge (siehe Roco Betriebsanleitung) beginnen.

Falls die Verbindungsaufnahme (WLAN-Symbol am Bildschirm rechts oben rot) NICHT zustande kommt (IP-Adresse des MX10 passt nicht zum Router, ist in dessen dynamischen Adressbereich, oder ist anderweitig in Verwendung ist), muss am MX10 die IP-Adresse geändert werden. Die MX10-IP muss sich im Bereich:

- 192.168.0.0 bis 192.168.99.255
- 10.0.0.0 bis 10.99.99.255

- 172.16.0.0 bis 172.31.99.255 befinden, darf keinem DHCP-Bereich zugeordnet und muss statisch sein. (Einstellvorgang am MX10 siehe unten auf dieser Seite).

Wenn das nicht hilft, muss der Router mit einem PC verbunden werden, um die IP-Adresse des Routers festzustellen (siehe Kapitel 10 "Das Stellwerksprogramm "ESTWGJ" am MX10") und die entsprechende Angleichung zwischen Router und MX10 vorgenommen werden.

Wenn die Verbindung zwischen Roco-App und MX10 zustande kommt (grünes WLAN-Symbol am Bildschirm der App rechts oben), können Fahrzeuge unter "Schienenfahrzeug Einstellungen" definiert werden. Danach kann der eigentliche Fahrbetrieb (großes Pfeil-Symbol in der Mitte) gestartet werden. Bezüglich Anwendung der "Roco Z21" App siehe Roco Betriebsanleitungen !



#### Falls Änderung der IP-Adresse des MX10 notwendig (siehe oben) oder gewünscht:

Im MX10 Menü wird der Punkt "PC Config+Monitor" geöffnet, und:

- ひ Mit dem Drehknopf den Cursor (►) auf den Menüpunkt "LAN IP" stellen und anschließend
- L Drehknopf drücken → der einzustellende Bereich wird umrandet und kann nun mit dem Drehknopf eingestellt werden, um den nächsten Ziffernblock zu verändern wird
- Taste 1 (↓): gedrückt → der nächste Ziffernblock ist nun umrandet und wird ebenfalls mit dem Drehknopf eingestellt. Durch Drücken der Taste 1 wird also immer zu der nächsten Dreiergruppe (nach rechts) gesprungen.
- J Drehknopf erneut drücken → Einstellmodus wird beendet und die eingestellten Werte gespeichert, der Drehknopf wird nun wieder für scrollen verwendet (Cursorposition).

Manitar VCam: LAN Made F LAN IP: 192-168-001-145-

Manitar	
VCam:	LAN Mode
LAN IP:	192.168.000102.

Danach wird die App neu gestartet und die Verbindung mit der neuen IP-Adresse des MX10 hergestellt.

**<u>ACHTUNG</u>**: in der jeweiligen APP muss der Empfangsport die Adresse des MX10 Sendeports und umgekehrt aufweisen! Bei Nutzung von PC-Programmen muss die Anwendung und die verwendeten Ports in der Firewall frei geschalten sein!

### 10. Das Stellwerksprogramm "ESTWGJ" am MX10

**ESTWGJ** (von Heinz-Willi Grandjean, <u>www.ESTWGJ.com</u>) bietet die weitgehend vorbildgetreue Umsetzung von Spurpanstellwerken (zukünftig auch von elektronischen Stellwerken) in ein Modellstellwerk. Kernaufgaben sind die an der Sicherungstechnik des Vorbilds ausgerichteten Bedienungs-Überwachungs- und Auflösevorgänge für Zug- und Rangierstrassen.

ESTWGJ läuft auf Windows XP, 7, Vista, 8, 10 (und zukünftige); vorzugsweise sollen neuere Versionen verwendet werden, weil die Funktionsfähigkeit besser im Auge behalten wird.

Die Verbindung zwischen Computer und dem MX10 kann wahlweise über USB oder LAN (auch WLAN) hergestellt werden. Die Verbindung über LAN ist am einfachsten herzustellen und effizientesten im Betrieb (USB Verbindung siehe Beschreibung in folgendem Kapitel).

Das Ethernet- / LAN-Kabel wird von der LAN-Buchse auf der Rückseite des Basisgerätes MX10 entweder

- direkt zum Computer (dieser muss eine eigene fixe IP-Adresse besitzen, siehe unten), oder

 falls gleichzeitig ein externer WLAN-Router, z.B. für die Roco-App, verwendet wird, zu diesem WLAN-Router geführt. Der Router kann mit einem weiteren Ethernet-Kabel am Computer oder über WLAN angeschlossen werden. Der Router vergibt die IP Adressen an die angeschlossenen Geräte. Das MX10 muss eine IP Adresse besitzen, die dem Bereich fixer IP Adressen des Routers entspricht (siehe Router Betriebsanleitung).



Maßnahmen am Computer bei direktem Anschluss mit LAN-Kabel (also KEIN Router vorhanden):

Als Verbindung eignet sich ausschließlich ein ausgekreuztes LAN-Kabel.

Es muss zwingend für den PC / Laptop eine **feste / statische IP-Adresse** nach den untenstehenden Richtlinien eingerichtet werden.

Im Fall einer Firewall ist sicherzustellen, dass das MX10 über die UDP Ports 14520 (PC sendet) und 14521 (PC erhält Anfragen / Befehle; diese Ports sind im MX10 per default eingestellt und können im Menü unter "PC Config + Monitor" / "Z20 Rx" verändert werden) Daten an den PC übertragen kann.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in das Windows-Fenster für die "Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)" zu gelangen, in dem die eigentlichen Einstellungen vorgenommen werden müssen, darunter die Folgende (Windows 10):

Aufruf (z.B. Windows-Button, dann unten "Windows-Einstellungen", weiter "Netzwerk und Internet") zum - Fenster "Netzwerk- und Freigabecenter": klicken auf "<u>Ethernet</u>" führt zu

- Fenster "Status von Ethernet": klicken auf "Eigenschaften", führt zu
- Fenster "Eigenschaften von Ethernet": klicken auf "<u>Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)</u>" und <u>Eigen-</u> schaften, führt zu

- Fenster "Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)": dort werden die eigentlichen Eintragungen gemacht:



Anklicken von "**Folgende IP-Adresse** verwenden", und in das Feld "IP-Adresse Eintragen":

#### z.B. 192.168.1.100 \*)

\*) wenn "100" bereits durch ein Gerät am "LAN" belegt ist, kann ein anderer Wert eingetragen werden

Das Feld "Subnetzmaske" wird automatisch ausgefüllt (wenn nicht: 255.255.255.0 eintragen). OK, OK, OK, ....



#### Notwendige Maßnahmen im ESTWGJ:

In das rot umrandete Feld wird die IP-Adresse des MX10 eingestellt: **192.168.1.145** \*)

\*) Dies ist die werksseitig eingestellte IP-Adresse des MX10. Falls eine Änderung vorgenommen wurde, muss eine solche natürlich hier nachvollzogen werden.

Wird ein ✓ in das Feld "Create-Log-File" in der blauen Umrandung gesetzt, generiert das ESTWGJ ein Log-File, das sämtliche auf dem LAN laufenden Befehle in einen Monitor schreibt. Dies hat für den laufenden Betrieb keine Wirkung, kann aber von grundsätzlichem Interesses sein (z.B. Fehlersuche).

RMX_System	P50x(I-Box+EasyC	) Maerklin-C	52 LocoNet	t1 LocoNe	
ZIMO_1 - CanBus Z	IMO_2 - CanBus	Roco-Z21_Kn.1	Bluecher: GBM16	KN Erbert-Spl	
Purchase and Purch	Table Cartal				
Z21-LAN/UDP	Interface-Einstellu	ngen:			
	IP-Adr.d.Zentrale:		Businterface wechseln		
	192 . 168 . 1	. 145	-	-	
		_	Kanal ein:	1 Kanal aus:	
		-			
	The second second	Contract of Contra			

Nach "Speichern" dieser Einstellungen im ESTWGJ ist die Verbindung arbeitsfähig.

So wie hier an Hand des ESTWGJ beschrieben, sind auch andere Stellwerksprogramme mit dem MX10 zu verbinden.

<u>HINWEIS</u>: MX10 kann NICHT gleichzeitig über LAN **und** USB kommunizieren. Sobald das MX10 eine gültige LAN Verbindung erkennt, wird USB deaktiviert. Eine Verbindung des PC (auf dem eine Steuerungssoftware läuft) mit einem MX10 kann auch mittels eines W-LAN Routers erfolgen.

Dabei ist zu beachten, dass der PC eine IP Adresse automatisch vom Router zugeteilt bekommt. Es muss sichergestellt werden, dass alle zugeteilten IP-Adressen statisch sind. Konsultieren Sie dafür die Betriebsanleitung des W-LAN Routers.

### Seite 45

### 11. USB- Verbindung zum Computer

Dies ist eine allgemeingültige Beschreibung, NICHT bezogen auf ein bestimmtes Programm.

Um mit dem MX10 vom PC über USB kommunizieren zu können, müssen beide Geräte mit einem **USB-Kabel (Typ "A auf Mini-B")** verbunden werden. Der "USB client" Stecker des MX10 befindet sich auf der Rückseite unterhalb der Antenne. Der notwendige **Treiber** wird im Normalfall automatisch installiert und im Gerätemanager ist unter "Anschlüsse (COM & LPT) ein neuer COM Port zu finden, der wie unten beschrieben auf COM Port 10 geändert werden muss.

Im Falle, dass die COM Schnittstelle nicht automatisch installiert wurde, muss diese durch folgenden Vorgang manuell installiert werden: MX10 an USB anstecken und einschalten. Am Computer wird die "Systemsteuerung" aufgerufen; und dort der "Geräte-Manager":





Wenn COM Port 10 noch nicht belegt ist, mussdieser erst ausgewählt werden.

### Anhang: EMV Prüfbericht / TÜV Österreich



The results of this test report only refer to the provided equipment.

Page 1 of 30

QFM-EMV Protokol e Rev.01/EMV17-105.docx

+

### Anhang: Konformitätserklärung und Gewährleistung

#### Konformitätserklärung:

ZIMO Elektronik GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt MX10 das EC-Zeichen trägt und gemäß den Bestimmungen den Richtlinien 88 / 378 / EWG ; 89 / 336 / EWG ; 73 / 23 / EWG gefertigt wird.

#### 24 Monate Gewährleistung:

Unsere Produkte sind technisch hoch entwickelt und werden mit allergrößter Sorgfalt hergestellt und geprüft, daher gewährt ZIMO Elektronik GmbH eine Gewährleistung von 24 Monaten ab dem Kaufdatum (Nachweis mittels Kaufbeleg eines ZIMO-Vertragspartners).

Durch die Gewährleistung gedeckt sind die Beseitigung bzw. der Ersatz schadhafter Teile. ZIMO Elektronik GmbH behält sich vor, nach eigenem Ermessen nur dann vorzugehen, wenn der Schaden nachweislich aus einem Konstruktions-, Herstellungs-, Material- oder Transportfehler resultiert. Die Gewährleistung verlängert sich nicht durch eine Reparatur. Gewährleistungsansprüche können bei einem ZIMO-Vertragspartner oder bei ZIMO Elektronik GmbH mittels Kaufnachweis gestellt werden.

Die Gewährleistungsansprüche erlöschen:

- bei betriebsüblichem Verschleiß

- wenn Geräte nicht nach dem von der ZIMO Elektronik GmbH vorgesehenen Einsatzzweck und dessen Betriebsanleitung verwendet werden

- bei Umbau oder Veränderung, die nicht durch ZIMO Elektronik GmbH durchgeführt wurden.

ZIMO Elektronik GmbH Schönbrunner Straße 188 1120 Wien Österreich

RailCom® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Lenz Elektronik GmbH