

Montage der Zahnstange

1. Ca. jede 5. Schwelle mit einem Bohrer \varnothing 1 mm vorbohren.
2. Lagerböcke auf die Zahnstange auffädeln.
3. Mit den Gleisnägeln (Art. Nr. 10000) auf der Schwelle befestigen.

Mounting the rack rail

1. Pre-drilling by means of a \varnothing 1 mm drill bit approx. every 5th sleepers.
2. Fix clamps to the rack rail.
3. Fix with the Track fixing pins (Art. No. 10000) on the Sleepers.

