












märklin
digital



N-Gleis



H0 C-Gleis



H0: 66360 / 66361
N: 66510

TRIX



FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefaireademesdechets.fr



www.maerklin.com/en/imprint.html