


Einzelteile der Lokomotive 88997

märklin
H0



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen

Einzelteile der Lokomotive 88997

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Schraube	E785 570
2	Pumpe, Lichtmaschine	E179 838
3	Motor	E275 989
4	Puffer	E168 848
5	Gestänge rechts	E191 615
6	Gestänge links	E191 629
7	Beleuchtungseinheit vorn	E250 391
8	Schraube	E753 130
9	Drehgestell	E181 596
10	Zwischenradsatz	E221 807
11	Treibradsatz mit Stange	E191 613
12	Treibradsatz	E191 610
13	Treibradsatz	E191 614
14	Schraube	E785 580
15	Kupplung	E166 264
16	Puffer	E171 023
17	Radsatz	E223 562

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.