


Einzelteile der Lokomotive 22991

TRIX H0



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 22991

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Schraube	E261 121
2	Glocke, Pumpen, Pfeife, Ventil	E344 019
3	Linsenkopfschraube	E786 750
4	Senkschraube	E786 790
5	Laternen komplett	E368 459
6	Lötfahne	E703 510
7	Linsenkopfschraube	E786 341
8	Decoder	364 597
9	Lautsprecher komplett	E344 022
10	Motor	E289 222
11	Puffer	E180 625
12	Haken	E282 390
13	Griffstange	E333 954
14	Indusi	—
15	Kurzkupplung	E357 874
16	Schaltschieberfeder	7 194
17	Kupplungsdeichseln	E344 023
18	Drehgestell vorne komplett	E344 051
19	Gestänge rechts	E334 469
20	Gestänge links	E334 995
21	Sechskantschraube	E224 995
22	Distanzring	E176 226
23	Sechskantschraube	E232 146
24	Druckfeder	E15 2097 00
25	Kuppelstangen	E344 025
26	Haftreifen	7 152
27	Bremsattrappe	E333 549
28	Drehgestell hinten	E344 052
29	Linsenkopfschraube	E786 570
	Bremsleitung	E12 5149 00
	Steckdose, Kolbenstangenschutzrohr	E344 026

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.