

Bedienungsanleitung *Operation Manual*



Viessmann®



8462

Montagering für CarMotion Module Ø 30 mm, 3 Stück *Mounting ring for CarMotion modules Ø 30 mm, 3 pieces*



1. Wichtige Hinweise / <i>Important information</i>	2
2. Verwendung / <i>Application</i>	2
3. Gewährleistung / <i>Warranty</i>	4

**Innovation,
die bewegt!**

DE

1. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produktes bzw. dessen Einbau diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese auf, sie ist Teil des Produktes.

1.1 Sicherheitshinweise

**Vorsicht:****Verletzungsgefahr!**

Für die Montage sind Werkzeuge nötig.

1.2 Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist bestimmt:

- Zur Befestigung von CarMotion Modulen, z. B. InduktivCharger, Art. 8408 oder Abzweig, Art. 8448 von unten.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

1.3 Packungsinhalt überprüfen

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- 3 Montageringe
- 3 Schrauben M3x12
- Anleitung

2. Verwendung

1. Stülpen Sie den Montagering von unten über den Antrieb oder die Elektronik (Abb. 1).
2. Stecken Sie das CarMotion Modul von unten in das vorbereitete Montage Loch der Anlagenplatte.

EN

1. Important information

Please read this manual completely and attentively before using the product for the first time. Keep this manual. It is part of the product.

1.1 Safety instructions

**Caution:****Risk of injury!**

Tools are required for installation.

1.2 Using the product for its correct purpose

This product is intended:

- *For attaching CarMotion modules, e. g. InduktivCharger, item 8408, or turnout, item 8448, from below.*

Using the product for any other purpose is not approved and is considered inappropriate. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from the improper use of this product.

1.3 Checking the package contents

Check the contents of the package for completeness:

- *3 mounting rings*
- *3 screws M3x12*
- *Manual*

2. Application




1. *Slip the mounting ring upward from below over the drive unit or the electronics (fig. 1).*
2. *Insert the CarMotion module from below into the prepared mounting hole of the layout base plate*

3. Positionieren Sie das Modul so, dass es bündig mit der Oberkante der Anlagenplatte ist (Abb. 2).
4. Schrauben Sie die beiliegende Klemmschraube vorsichtig fest, sodass der Montagerring fest an dem Modul sitzt (Abb. 3).
5. Nun können Sie den Montagerring von unten an die Anlagenplatte schrauben (Abb. 4). Verwenden Sie dazu eine 2 mm Holzschraube mit zu Ihrer Anlagenplatte passenden Länge.

Nun können Sie den Straßenbelag auflegen und verkleben, da die Demontage des CarMotion Moduls von unten möglich ist.

3. *Position the module so that it is flush with the top edge of the layout base plate (fig. 2)*
4. *Carefully tighten the supplied clamping screw until the mounting ring is securely seated on the module (fig. 3).*
5. *You can now fasten the mounting ring to the underside of the layout base plate (fig. 4). Use a 3 mm wood screw of a length suitable for your layout base plate.*

You may now install and glue the road surface, as the CarMotion module can be removed from below at any time.



3. Gewährleistung

Jeder Artikel wurde vor Auslieferung auf volle Funktionalität geprüft. Der Gewährleistungszeitraum beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Tritt in dieser Zeit ein Fehler auf und Sie finden die Fehlerursache nicht, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (service@viessmann-modell.com). Senden Sie uns den Artikel zur Kontrolle bzw. Reparatur bitte erst nach Rücksprache zu. Wird nach Überprüfung des Artikels ein Herstell- oder Materialfehler festgestellt, wird er kostenlos instandgesetzt oder ausgetauscht. Von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen sind Beschädigungen des Artikels sowie Folgeschäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, eigenmächtigen Eingriff, bauliche Veränderungen, Gewalteinwirkung, Überhitzung u. ä. verursacht werden.

3. Warranty

Each model is tested as to its full functionality prior to delivery. The warranty period is 2 years starting on the date of purchase. Should a fault occur during this period please contact our service department (service@viessmann-modell.com). Please send the item to the Viessmann service department for check and repair only after consultation. If we find a material or production fault to be the cause of the failure the item will be repaired free of charge or replaced. Expressively excluded from any warranty claims and liability are damages of the item and consequential damages due to inappropriate handling, disregarding the instructions of this manual, inappropriate use of the model, unauthorized disassembling, construction modifications and use of force, overheating and similar.



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den (unsortierten) Hausmüll, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu.

Do not dispose of this product through (unsorted) domestic waste, supply it to recycling instead.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Viessmann Homepage unter der Artikelnummer.

You will find the latest version of the manual on the Viessmann website using the item number.

DE **Modellbauartikel, kein Spielzeug!** Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!

NL **Modelbouwartikel, geen speelgoed!** Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!

EN **Model building item, not a toy!** Not suitable for children under the age of 14 years! Keep these instructions!

IT **Articolo di modellismo, non è un giocattolo!** Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!

FR **Ce n'est pas un jouet!** Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!

ES **Artículo para modelismo ¡No es un juguete!** No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!

PT **Não é um brinquedo!** Não aconselhável para menores de 14 anos! Conservar o manual de instruções!



Viessmann Modelltechnik GmbH
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
www.viessmann-modell.de



CE Made in Europe

Stand 01/sw
01/2026
Ho/Kf